

292994 Chocoladefontein Princess



Categorie: Fun Cooking
Merk: Princess
Model: 01.292994.04.001



34,99€

OMSCHRIJVING

De Princess 292994 Chocoladefontein is het ideale apparaat voor alle chocoladeliefhebbers. Verras je kinderen op een feestje of verwen je geliefde ermee. De fontein smelt de chocolade en pompt deze vervolgens omhoog zodat hij over de drie lagen naar beneden stroomt. Doop er stukjes fruit, koek of marshmallows in en geniet van heerlijke zoete lekkernijen.

Eenvoudig te bedienen

De Princess Chocoladefontein is heel makkelijk in het gebruik. Voeg fijngehakte chocolade toe aan de schaal en zet de fontein op verwarmen. Zodra de chocolade gesmolten is, kan je de knop verdraaien en wordt de chocolade omhoog gepompt en valt als een waterval weer naar beneden. Je hoeft dus niet eerst au bain-marie de chocolade te smelten. Dit doet de chocoladefontein voor je.

Constante temperatuur

Het verwarmingselement houdt de chocolade op een constante temperatuur waardoor deze vloeibaar blijft en nooit kan verbranden. Om de chocolade perfect te laten stromen, kan het zijn dat je extra cacaoboter of een eetlepel olie aan je chocolade moet toevoegen. Zo laat je iedereen genieten van de ultieme chocoladewaterval.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Gebruik vers fruit, koekjes en marshmallows

Maak een (kinder)feestje compleet met de Princess Chocoladefontein. Zet schaaltes klaar met vers fruit, koekjes, cake en marshmallows en laat iedereen dippen. Gebruik de chocoladefontein ook als je pannenkoeken serveert en laat iedereen zelf chocoladesaus uit de chocoladefontein scheppen. Ook kan je ijsbolletjes of slagroomsoesjes van een laagje chocolade voorzien. Al je zoete dromen komen uit.

Makkelijk schoon te maken

Giet na het gebruik de overgebleven chocolade in een bakje en bewaar deze. De bovenkant van de fontein kan losgehaald worden en kan eenvoudig in de vaatwasser gereinigd worden. Het roestvrijstalen opvangbakje is ook makkelijk schoon te maken met een sopje. Zo kan je de Princess Chocoladefontein snel schoonmaken en dankzij zijn compacte formaat gemakkelijk opbergen.

Wat vind je in de doos:

Princess Chocoladefontein, handleiding

Redenen om voor de Princess Chocoladefontein te kiezen:

- Maak jezelf en je kinderen blij met deze leuke chocoladefontein
- Ideaal voor feestjes of voor bij pannenkoeken, wafels en ijs
- Je hoeft de chocolade niet eerst te smelten dankzij de verwarmingsfunctie
- Makkelijk schoon te maken dankzij de vaatwasserbestendige onderdelen
- Geschikt voor witte, melk en pure chocolade

SPECIFICATIE

Onderhoud & Reiniging

Demonteerbaar voor
reiniging



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		