**Winkel**
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

**ONLINE**
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

# KM 6520 FR Miele




Categorie: Kookplaat
Merk: Miele
Model: 10948620

4002516052944

759,00€

## OMSCHRIJVING

Vitrokeramische kookplaat met vier kookzones voor meer comfort voor een gunstige prijs.

- Eenvoudige bediening - EasySelect
- Opvallend design – *574mm* breed met randlijst rondom
- Zeer flexibel – *4* kookzones waarvan Eén Vario-kookzone
- Comfortabel – aankookautomaat voor elke kookzone
- Veilig - restwarmte-indicatie in drie standen voor elke kookzone

**Verbeterde veiligheid**

Wordt er aangebeld of gaat de telefoon? Met de Stop&Go-functie kunnen alle kookzones met één druk op de toets op stand 1 worden ingesteld. Zo kunt u even weglopen van de kookplaat zonder dat iets overkookt of aanbrandt. Als u weer terug bent in de keuken herstelt u de eerder ingestelde standen weer met één druk op de knop.

**Spaart niet alleen energie**

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

Powered by Niwzi Media Group

De inhoud van de pan wordt op het hoogste vermogen aan de kook gebracht, waarna automatisch op een lagere stand wordt overgeschakeld. Zo wordt het vermogen nooit te laat verlaagd waardoor gerechten niet meer aanbranden. Bovendien bespaart het energie.

**Naar eigen wens aan te passen**

U kunt de standaard instellingen van de kookplaat eenvoudig naar eigen wens aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld het akoestische signaal bij bediening van de sensortoetsen veranderen.

**Vergemakkelijkt het koken**

De timer op de kookplaat helpt u ontspannen een maaltijd samen te stellen. Afhankelijk van het model kunt u bijvoorbeeld de bereidingsduur voor uw kookzone instellen, waarna deze automatisch wordt uitgeschakeld, of de kookwekker los van de kookplaat gebruiken.

**Per ongeluk uitschakelen is geen probleem**

Als u per ongeluk de kookplaat uitschakelt, dan merkt u dat meteen. Start u de plaat binnen 10 seconden weer op, dan blijven alle ingestelde vermogensstanden en tijdinstellingen ongewijzigd. U kunt zonder onderbreking doorgaan met koken.

## SPECIFICATIE

**Algemeen**

| | |
|---|---|
| Type kookplaat | Vitrokeramisch |

**Bediening**

| | |
|---|---|
| Type bediening | Tiptoetsen |

**Functies**

| | |
|---|---|
| Timerfunctie | ✗ |
| Warmhoudfunctie | ✗ |

**Fysieke kenmerken**

| | |
|---|---|
| Aansluitwaarde | 6700 |
| Afwerking rand | RVS |
| Breedte | 57.4 |
| Nisbreedte (minimaal) | 56 |
| Nisdiepte (minimaal) | 49 |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

**Gebruiksgemak**

| | |
|---|---|
| Aanduiding restwarmte | ✅ |
| Akoestisch signaal | ✅ |

**Kookplaatkenmerken**

| | |
|---|---|
| Aantal kookzones | 4 |
| Met zone koppeling | ❌ |
| Variabele kookzones | ✅ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |