

B57CS22G0 NEFF



Categorie: Oven inbouw
Merk: NEFF
Model: B57CS22G0



1.609,99€

OMSCHRIJVING

Oven HC - N90 Multifunctie 60 cm, 13 verw.wijzen, Slide&Hide, Pyrolyse, CircoTherm, Bake&RoastAssist, halogeenv. Zwart A

Slide&Hide®

Ontdek de enige volledig inschuifbare ovendeur! Onze Slide&Hide® ovendeur verdwijnt in één beweging volledig onder de oven – en dit zonder verlies van inhoud – zodat niets meer in de weg staat van je kookkunsten. Je creaties er instoppen en weer uithalen is een fluitje van een cent met een deur die volledig onder de oven schuift, terwijl de greep meedraait zodat hij op zijn plek blijft en telkens weer een goede greep biedt. Waar brengt je creativiteit je nu weer heen met al die speelruimte?

Pyrolytische zelfreiniging met Easy Clean: de gecombineerde reinigende kracht van hitte en water

Na het zondagsgebraad volgt de opkuis. Tenzij ... je oven een pyrolytische zelfreinigingsfunctie heeft. Zo behoort het schrobben van de oven tot het verleden. Schakel de functie in en laat ze alle spatten en druppels

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

veranderen in as. Wanneer de oven is afgekoeld, veeg je de rest weg en klaar: je oven is weer spik en span. Easy Clean is handig als snelle manier om de binnenkant van je oven tussendoor schoon te maken. Gewoon wat water en een druppeltje vloeibaar afwasmiddel, het Easy Clean-programma activeren en de geweepte etensresten daarna afvegen.

TFT-display met ShiftControl

Je gerechten onder controle krijgen lukt eenvoudig via ons TFT-display met Shift Control. Het bedieningspaneel laat je vlot van het ene menu naar het andere gaan. Een simpele aanraking volstaat om te zien of de oven heet genoeg is voor die kipsaté, welke bakwijze geselecteerd is, of hoe lang het nog duurt voor de eend gaar is. En het kleurendisplay maakt het ook visueel makkelijk.

Baking and Roasting Assistant: Innoverende assistent bij je bereidingen

Weet je niet zeker hoe lang biscuit, rosbief of lasagne in de oven moet? Onze Baking and Roasting Assistant kan je helpen. Suggesties voor de ideale kooktijd, temperatuur en bakwijze voor tal van gerechten aan je vingertoppen. Gewoon scrollen en selecteren. Bevestig met een tikje en je kan meteen aan de slag, of pas de instellingen volgens je wensen aan. Een praktisch gemak dat bakken nog prettiger maakt.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Ovenhoogte	60 cm
Verwarmingswijze	Onderwarmte, Bovenwarmte

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,87 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,69 kWh
Energieklasse	A+

Bediening


Bediening	Slider
Bediening op afstand	<input checked="" type="checkbox"/>

Fysieke kenmerken




Aansluitwaarde	3600 W
Breedte	59,6 cm
Diepte	54,8 cm
Hoogte	59,5 cm
Kleur	Grijs
Kleur/Stijl	Grafiet
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Nishoogte
(minimaal) 58,5 cm
Uitneembare deur 

Ovenkenmerken

Aantal 13
verwarmingswijzen
Boven- en 
onderwarmte
(conventioneel)
Bovenwarmte 
Brood/Patisserie 
Grill 
Langzaam Garen 
Maximale 275 °C
oventemperatuur
Minimale 40 °C
oventemperatuur
Onderwarmte 
Ontdooifunctie 
Pizzastand 
Snel voorverwarmen 

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN