Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

Go Draadloze handmixer met batterij KitchenAid



Categorie: Mixer
Merk: KitchenAid
Model: 5KHMR762BM

5 413184 002893

179,99€

OMSCHRIJVING

Draadloze handmixer met batterij
Deze veelzijdige handmixer is draadloos en overal te gebruiken! De verwijderbare batterij voorziet niet alleen deze handmixer, maar alle apparaten uit het KitchenAid Go draadloze systeem van stroom. Maak waar je zin in hebt, zonder dat je aan een plek gebonden bent.

Mix draadloos met KitchenAid
Maken wat je wilt, waar je ook bent! Met het KitchenAid Go draadloze systeem beweeg je je vrij door de keuken, want je hebt geen stopcontact nodig.

In onze serie draadloze keukenapparaten vind je ook een hakmolen, een staafmixer, een draagbare blender, een koffiemolen en een handstofzuiger. Alles wat je nodig hebt om je favoriete recepten te maken (en achteraf schoon te maken) zonder dat je een stopcontact nodig hebt.

En wat nog beter is, je hebt maar één verwijderbare batterij nodig voor al deze draagbare keukenapparaten. Je hoeft dus maar één KitchenAid Go product met een batterij te kopen, waarna je je collectie kunt aanvullen met producten zonder batterij. Een reservebatterij*** is ook een goed idee, zodat je door kunt werken als de

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

eerste batterij moet worden opgeladen.

Duurzame oplaadbare batterij
Wil je graag 60 minuten mixtijd* zonder onderbreking? Gewoon doorgaan is gemakkelijker dan ooit. Plaats simpelweg de batterij in de mixer en steek de menghaken in de openingen totdat ze vastklikken. De led-lampjes op de zijkant van de batterij geven aan hoe vol hij nog is.

Voor het opladen van de batterij sluit je de USB-C-kabel rechtstreeks aan op het stopcontact. Opladen duurt ongeveer 3 uur; de batterij is vol als alle led-lampjes branden*.

Eenmaal opgeladen is je mixer klaar om van alles te mengen, van pannenkoekenbeslag tot aardappelpuree.

Nauwkeurig mixen, zonder gespetter
Met zeven snelheden heb je de volledige controle over al je mengsels. Gebruik de schuifregelaar om van langzaam roeren voor grove ingrediënten, zoals gedroogd fruit of stukjes chocolade, over te gaan op een middelhoge snelheid om boter en suiker romig te kloppen. Met de hoogste stand (7) klop je eiwitten of slagroom op.

Welke stand je ook kiest, de soft start-functie zorgt voor geleidelijke opbouw van de snelheid, zodat niet de helft van je ingrediënten tegen de muur spettert. Je kunt dus zonder geknoei heerlijk mixen en kloppen.

Ga turbo met deze slimme kloppers
Deze handmixer wordt geleverd met robuuste, roestvrijstalen turbokloppers – perfect voor cakebeslag en zelfs voor compact deeg. Zelfs lastige ingrediënten zijn geen partij voor deze mixer.

Wat maakt deze kloppers 'turbo'? Ze hebben een slim ontwerp zonder inwendige staaf, zodat ze efficiënter werken zonder verstopt te raken. Ze zijn vaatwasserbestendig en dus eenvoudig te reinigen.

SPECIFICATIE

Accessoires

Garde/Klopper	✅

Algemeen

Aantal snelheden	7
Type mixer	Handmixer

Functies

Kneedfunctie	✅

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Mixfunctie	✅
Turboknop	✅

Materiaal	Kunstof

Gebruiksgemak

Draadloos	✅
Snoerlengte	90

Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendig mes	✅
Vaatwasbestendige onderdelen	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		