

HBF154BS0 Bosch



Categorie: Oven inbouw
Merk: Bosch
Model: HBF154BS0



749,00€

OMSCHRIJVING

Serie 2 Oven Multifunctie 60 cm, 7 verw.wijzen, EcoClean Direct, draaiknoppen, rood display Inox

- 3D Hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling voor perfecte resultaten op maximaal drie niveaus.
- Rode LED display : gemakkelijk in gebruik.
- 2 Verzinkbare draaiknoppen: hierdoor is het bedieningspaneel eenvoudig schoon te maken.
- EcoClean Direct : gemakkelijk te reinigen dankzij een coating die vet afbreekt tijdens het bakken.
- De nieuwe optie Cleaning Assistance neemt jou het schoonmaakwerk uit handen bij een licht bevulde oven.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebrad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

LED display

Gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop om de tijd in te stellen.

Verzinkbare draaiknoppen

Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Ovenreiniging gemakkelijk gemaakt.

Met EcoClean Direct is het schoonmaken van je oven kinderspel. De speciale coating op de ovenwanden breekt het vet af tijdens het koken. Voor een snelle reiniging veeg je gewoon de bodemplaat en de binnenkant van de glazen deur af zodra de oven is afgekoeld. Voor een grondigere reiniging activeer je van tijd tot tijd de regeneratiecyclus. Deze duurzame coating bespaart je tijd en moeite.

Eenvoudig tussendoor schoonmaken

Is je oven maar licht bevuild en wil je hem snel weer schoon hebben? Doe dan 400 ml water en een druppel afwasmiddel op de bodem van de pan. Vervolgens kies je de juiste verwarmingsmodus, temperatuur en tijdsduur. Het milieuvriendelijke schoonmaaksysteem zorgt ervoor dat je aangekoekte etensresten in je oven daarna snel en makkelijk schoon kunt vegan.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	66 Liter
Verwarmingswijze	Grill

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,79 kWh
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,98 kWh
Energieklasse	A

Fysieke kenmerken

Ovenkenmerken

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Aansluitwaarde	3300 W	Boven- en onderwarmte (conventioneel)	
Breedte	59,4 cm	Grill	
Diepte	54,8 cm	Maximale oventemperatuur	275 °C
Hoogte	59,5 cm	Minimale oventemperatuur	50 °C
Kleur	Zwart	Onderwarmte	
Nisbreedte (minimaal)	56 cm	Pizzastand	
Nisdiepte (minimaal)	55 cm	Warmhouden	
Nishoogte (minimaal)	57,5 cm		

Veiligheid

Kinderbeveiliging

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		