Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

HBG578BB3 Bosch

4 242005 465064

Categorie: Oven inbouw
Merk: Bosch
Model: HBG578BB3

1.039,00€

OMSCHRIJVING

Thuis gezond frituren.
Maak eens je eigen aardappelchips. Of maak chips van verse groente in plaats van aardappelen. Plaats eenvoudig dun gesneden aardappelen of andere groente op de Air Fry & Grill-plaat, voeg een beetje olie toe en selecteer de Air Fry-functie. Al snel snack je lekker en gezond voor de tv. En nog een tip: je kunt de Air Fry & Grill-plaat ook gebruiken om gegrilde gerechten te bereiden.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.
Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Verzinkbare draaiknoppen
Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Laat uw oven de reiniging doen.
Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Eenvoudig tussendoor schoonmaken
Is je oven maar licht bevuild en wil je hem snel weer schoon hebben? Doe dan 400 ml water en een druppel afwasmiddel op de bodem van de pan. Vervolgens kies je de juiste verwarmingsmodus, temperatuur en tijdsduur. Het milieuvriendelijke schoonmaaksysteem zorgt ervoor dat je aangekoekte etensresten in je oven daarna snel en makkelijk schoon kunt vegen.

Zacht en geruisloos.
De ovendeuren zijn nu praktischer dan ooit: een speciaal dempingsmechanisme voorkomt dat ovendeuren dichtslaan. Wanneer je de deur zachtjes toeduwt, stopt hij vlak voor het sluiten en sluit dan zachtjes en stil, waardoor zowel uw oven als de ovendeur een lange levensduur hebben.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71
Ovenhoogte	60
Verwarmingswijze	Grill

Bediening

Automatische programma's	30
Bediening	Draaiknop

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600
Breedte	59.4
Diepte	54.8
Hoogte	59.5
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	58.5

Garantie

Garantie	2

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	10
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✅
Grill	✅
Langzaam Garen	✅
Maximale oventemperatuur	275
Minimale oventemperatuur	30
Onderwarmte	✅
Ontdooifunctie	✅
Pizzastand	✅
Snel voorverwarmen	✅

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		