Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

EX81AHYC1E iQ700 Inductiekookplaat 80 cm Matzwart, Opbouw zonder kader Siemens

Categorie: Kookplaat
Merk: Siemens
Model: EX81AHYC1E

4 242003 992678

1.739,00€

OMSCHRIJVING

Kookplaat IQ700 Inductie 80 cm, flexInduction Plus, 2 flexZones + uitbreiding, touchSlider met 17 vermogensstanden, intelligent flexZones, fryingSensor Pro, Matt Edition, powerBoost alle zones, 2 timers (alternative), Home Connect - cookConnect, randloos, 7.400 W

Matt Edition: 5 keer minder zichtbare krassen strepen en vingerafdrukken

Tijdens het koken kunnen er kleine krasjes ontstaan. Wanneer je bijvoorbeeld potten en pannen verschuift, of door zoutkorrels op het kookoppervlak. Dankzij het matte oppervlak zijn die krasjes tot 5 keer minder zichtbaarVoetnoot dan op standaard keramisch inductieglas. Zo behoudt de kookplaat met diepzwarte, matte afwerking haar verfijnde look. Bovendien blijven er na het reinigen veel minder zichtbare strepen en veegsporen achter. De reden: het licht in de keuken wordt gelijkmatig verspreid, met een zachte reflectie op het glasoppervlak als resultaat. Ook zijn vingerafdrukken nog nauwelijks zichtbaar. Dat zorgt voor een gladde, egale en verfijnde look. Zo blijft de kookplaat er veel langer stijlvol én als nieuw uitzien!*Vergelijking van de matte lijn van Schott CERAN® en standaard keramisch glas.

flexInduction Plus – Slimme, uitgebreide kookzone die zich aan je kookgerei aanpast

Met flexInduction Plus worden de flexibele kookzones automatisch uitgebreid in twee richtingen voor een grotere breedte en diepte voor extra groot kookgerei (tot 30 cm in diameter). Als een zone niet groot genoeg is voor je kookgerei, neemt je kookplaat de controle over en activeert deze meer elektrische spoelen voor een gelijkmatige verwarming. Het is ook een uitstekende optie voor het gebruik van Teppan Yaki's of bakplaten tot 40 cm lang.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

touchSlider: bedien je kookplaat met één vingertop.

Je kookplaat graag snel en makkelijk bedienen? Vergeet knoppen: met de touchSlider volstaat een simpele aanraking of veegbeweging van je vinger. Je kunt de warmte instellen per half niveau, tot de maximumstand van negen.

Home Connect: integreer je kookplaat in je slimme keuken.

Maak je keuken slimmer dankzij de Siemens keukentoestellen met wifiondersteuning en Home Connect. De combinatie van toestellen met wifiondersteuning, slimme software en de gebruiksvriendelijke app biedt je heel wat opties om je thuis een stuk comfortabeler te maken. Sommige opties verlichten de werklast, andere bieden je compleet nieuwe mogelijkheden, maar allemaal maken ze je dagelijkse leven makkelijker dan ooit.

fryingSensor Pro: Zorgeloos koken zonder dat je eten aanbrandt.

Zou het niet handig zijn als je kon koken zonder de warmtestand van je kookplaat constant te moeten aanpassen? Met de fryingSensor Pro behoud je altijd de ideale temperatuur in je pan of pot. Je kiest uit 11 temperatuuropties en de slimme sensor regelt de temperatuur en voorkomt aanbranden, zodat je telkens weer heerlijke gerechten klaarmaakt. Focus je dus gerust op je gasten.

Intelligent flexZones: automatisch switchen tussen kookzones, voor maximale flexibiliteit.

Welke kookzone(s) gebruik je het best? De sensoren van de slimme flexZones onder het glaskeramiek detecteren automatisch de vorm en grotte van de gebruikte potten en pannen. Vervolgens combineren of splitsen ze onmiddellijk de nodige kookzones. Wanneer je dus een pot of pan verplaatst, worden de instellingen meteen mee overgenomen. Zo hoef je voortaan enkel te focussen op je culinaire creaties!

Intelligent hood automatic: verbind je kookplaat met je bijpassende dampkap voor extra gemak.

Je fornuis een upgrade geven? Wat dacht je van een kookplaat die vanzelf communiceert met de bijpassende dampkap? Wij noemen het Intelligent hood automatic: ze past de afzuigkracht aan de temperatuur en stand van je kookplaat aan. Het enige wat jij moet doen: je kookplaat en bijhorende dampkap met elkaar verbinden via je Home Connect-account. Zodra je klaar bent met koken, zet de dampkap zichzelf automatisch in de uitloopmodus.

Favorietentoets: personaliseer je kookplaat op basis van je voorkeuren.

Wil je je kookplaat graag volledig integreren in je levensstijl? Kinderspel met de favorietentoets. Zo kan je ze bijvoorbeeld verbinden met je domotica en de favorietentoets gebruiken om een lamp in de woonkamer aan te doen. Of stel het licht en de afzuigkracht van je bijhorende dampkap manueel in op je kookplaat. Je hoeft

alleen maar je kookplaat met je Home Connect-account te verbinden.

Receptenwereld inspireert je met heerlijke recepten die bij je levensstijl passen.

Weet je soms echt niet wat klaar te maken? Stop met zoeken: receptenwereld biedt je een uitgebreid aanbod aan heerlijke recepten die bij je levensstijl passen. Maak je keuze en laat de fryingSensor de ideale instellingen op je kookplaat toevoegen. Om de functie te gebruiken hoef je enkel je kookplaat met je Home Connect-account te verbinden. Zo tover je makkelijk gevarieerde en bovenal heerlijke maaltijden op tafel.

fryingSensor Pro-assistent met stembediening: vraag Alexa om de ideale baktemperatuur voor je gerecht.

Vind je het moeilijk om de juiste baktemperatuur voor je gerechten te bepalen? Vraag het aan Alexa – zij weet het antwoord. Met de fryingSensor Pro-assistent weet je zeker dat je maaltijd altijd perfect gebakken is, zonder verbrande randjes.

powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.

Met powerBoost vergroot u het vermogen van een inductiezone tot wel 50%. Dat kan tot 35% van de tijd besparen die normaal nodig is om uw pannen op te warmen. Besteed minder tijd aan wachten en meer tijd aan het verfijnen van uw kookkunsten.

Onthoudt de temperatuurinstellingen van elke pan zodat u ze vrij over de kookplaat kunt verplaatsen - flexMotion.

flexMotion onthoudt de temperatuurinstellingen van elke pan zodat u ze vrij over de kookplaat kunt verplaatsen. De temperatuur van de nieuwe kookzone past zich automatisch aan. Zo besteedt u minder tijd aan het regelen van de kookplaat, en meer tijd aan koken.

Pauze-functie: Pauzeer je kookavontuur voor maximum 10 minuten.

Ben je soms afgeleid tijdens het koken? Neem dan een korte pauze: met de Pauze-functie stopt je kookplaat meteen met verwarmen en worden alle knoppen onmiddellijk geblokkeerd. Zo heb je tijd om je te concentreren op andere dingen. Na maximaal 10 minuten kook je gewoon weer verder. Geniet van de extra vrijheid!

Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.

De timer met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.

Met de Kinderbeveiliging beveiligt u alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. Met een druk op de knop vergrendelt u alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat	Inductie

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400
Breedte	80.2
Diepte	52.2
Hoogte	5.1
Kleur	Zwart

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		