

Slow en Multi Cooker 5,6L Crock-Pot



Categorie: Slowcookers
Merk: Crock-Pot
Model: CR024



149,99€

OMSCHRIJVING

CR024 Slow en multi cooker 5,6L (tot 7 personen)

De Multi Cooker van Crock-Pot heeft alles in huis. Met de 5 voorgeprogrammeerde functies kun je braden, stomen, sauteren, roosteren, bakken én slowcooken!

Ideaal is dat je tussen de functies kunt schakelen: braad bijvoorbeeld het vlees aan en schakel vervolgens naar de slowcook-stand. Er is geen extra pan nodig!

Multi Cooker is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te reinigen.

Specificaties

Artikelcode: CR024
Afmetingen: 26 x 44 x 28 cm
Gewicht: 5 kg
Materiaal: RVS/ Glas
Vermogen: 1100 - 1300 Watt

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Accessoires

- Rekje
- Handleiding

SPECIFICATIE




Algemeen

Inhoud 5.7 Liter

Fysieke kenmerken

Kleur Zwart
Materiaal deksel Glas

Functies

Bakfunctie optional
Sudderfunctie 
Timerfunctie 
Warmhoudfunctie 

Stroom

Vermogen 1300 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN