

Slow en Multi Cooker 5,6L Crock-Pot



Categorie: Slowcookers
Merk: Crock-Pot
Model: CR024



149,99€

OMSCHRIJVING

CR024 Slow en multi cooker 5,6L (tot 7 personen)

De Multi Cooker van Crock-Pot heeft alles in huis. Met de 5 voorgeprogrammeerde functies kun je braden, stomen, sauteren, roosteren, bakken én slowcooken!

Ideaal is dat je tussen de functies kunt schakelen: braad bijvoorbeeld het vlees aan en schakel vervolgens naar de slowcook-stand. Er is geen extra pan nodig!

Multi Cooker is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te reinigen.

Specificaties

Artikelcode: CR024

Afmetingen: 26 x 44 x 28 cm

Gewicht: 5 kg

Materiaal: RVS/ Glas

Vermogen: 1100 - 1300 Watt

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| MA | 13u - 18u | VRIJ | 9u tot 18u |
| DI | 9u tot 18u | ZAT | 10u tot 18u |
| WOE | 9u tot 18u | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 18u | | |

Accessoires

- Rekje
- Handleiding

SPECIFICATIE




Algemeen

Inhoud 5,7 Liter

Fysieke kenmerken

Kleur Zwart
Materiaal deksel Glas

Functies

Bakfunctie optional
Sudderfunctie 
Timerfunctie 
Warmhoudfunctie 

Stroom

Vermogen 1300 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN