

3-in-1-accessoire voor snelle schoonmaak en reiniging van tapijt Bissell



Categorie:

Merk: Bissell

Model: B2369



19,99€

OMSCHRIJVING

Dit accessoire moet aan de slang van uw BISSELL-tapijtreiniger worden bevestigd.

Plaats het accessoire recht op de vlek die u wilt verwijderen en activeer de trekker om een mengsel van de formule en water op de vlek te spuiten. Laat de trekker los en schrob voorzichtig met de borstel over de vlek om deze helemaal te verwijderen.

SPECIFICATIE

Functies

Geschikt voor merk Bissell

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN