


Mushroom 3,5L Crock-Pot



Categorie: Slowcookers
Merk: Crock-Pot
Model: CR060



79,99€

OMSCHRIJVING

Een Crock-Pot slowcooker is een toverpotje met stekker, dat zeer geleidelijk en secuur jouw favoriete gerechten gaart. Aanbakken of overgaar koken is niet mogelijk! Deel je dag in naar behoeften en laat de slowcooker het werk doen.

DIGITALE 3,5 LITER SLOWCOOKER

Zet een heerlijke en gezonde maaltijd op tafel zonder heel de dag in de keuken te hoeven staan! Met deze slowcooker is dat een eitje. Met een inhoud van 3,5 liter is hij goed voor 4 personen. Door gerechten langzaam te garen blijven smaken en vitaminen behouden! Gezond en smakelijk dus. De uitneembare keramieken binnenschaal is geschikt voor gebruik in de oven. Daarnaast beschikt deze digitale slowcooker over een glazen klapdeksel. Zo kun je je gerecht door het deksel bekijken en wordt uitserveren op tafel heel gemakkelijk.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal standen	2
Inhoud	3,5 Liter

Fysieke kenmerken

Kleur	Grijs
Materiaal deksel	Glas

Functies

Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>
Warmhoudfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>

Onderhoud & Reiniging

Uitneembare binnenpan	<input checked="" type="checkbox"/>
Vaatwasbestendige onderdelen	<input checked="" type="checkbox"/>

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN