

A4YH200 AEG



Categorie: Droogkasten
accessoires

Merk: AEG

Model: A4YH200

7 3 3 2 5 4 3 7 4 0 7 0 3



7 332543 740703 >

65,99€

OMSCHRIJVING

Het Dryer Rack wordt in de trommel geplaatst, zodat delicate kleding zoals wollen truien, zijde of alles wat plat gedroogd moet worden, voorzichtig gedroogd kan worden. Verzorgen van je kleding tijdens het drogen zorgt dat ze langer mee gaan.

HET DRYER RACK. EENVOUDIGE VERZORGING VAN KLEDING

Met het Dryer Rack kun je drogen zonder belasting voor delicate kleding. Eenvoudig te installeren en te verwijderen; je plaatst het rek eenvoudig in de trommel en delicate items zoals wollen truien of zijde worden voorzichtig gedroogd.

SPECIFICATIE

Fysieke kenmerken

Kleur Wit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN