

## CSA240/30 SENSEO® Select Koffiepadmachine Nougat Philips



Categorie: Koffiemachines  
Merk: Philips  
Model: CSA240/30



91,99€

### OMSCHRIJVING

#### Kies uw favoriete recept met Intensity Plus

- Intensity Plus voor milde, sterke kop koffie en krachtige espresso
- Geheugenfunctie om een recept precies naar uw smaak af te stemmen
- Lager energieverbruik en meer gerecyclede materialen
- Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter crèmelaagje
- Verstelbare tuit, zodat uw favoriete kopje of mok eronder pas

#### Gewoon, intens of espresso - Altijd SENSEO®

Geniet van heerlijke SENSEO® koffie en zorg tegelijkertijd voor onze planeet. Met de intuïtieve Intensity Plus-schuifregelaar kunt u met één druk op de knop genieten van drie heerlijke, goed uitgebalanceerde smaken. Met de geheugenfunctie kunt u een recept nauwkeurig naar smaak afstemmen.

#### Intensity Plus voor milde, sterke kop koffie en krachtige espresso

Kies moeiteloos uw favoriete koffie met Intensity Plus. Zet de schakelaar om voor een milde, sterke kop

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

koffie, of krachtige espresso en uw volgende kop SENSEO® is onderweg.

## Geheugenfunctie om een recept precies naar uw smaak af te stemmen

Geniet van uw eigen smaak door een recept op te slaan dat nauwkeurig is afgestemd op de ideale intensiteit en het perfecte volume. Geniet elke keer weer van een kopje SENSEO® dat is gezet zoals u het wilt.

## Lager energieverbruik en meer gerecyclede materialen

Minder onderdelen, energiebesparing en meer gerecyclede materialen zorgen voor een duurzamere SENSEO® machine.

## Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter crèmelaagje

Crema Plus-technologie produceert een heerlijk fluweelzacht en fijn crèmelaagje voor elk kopje SENSEO® koffie.

## Verstelbare tuit, zodat uw favoriete kopje of mok eronder past

Pas de positie van de koffietuit aan op uw favoriete kop of mok.

## Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd

Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie direct gezet nadat de machine is opgewarmd. Na het koffiezetten schakelt het SENSEO® apparaat automatisch uit om energie te besparen.

## Intuïtieve schuifknop om moeiteloos uw favoriete koffie te zetten

Dit koffiezetapparaat is ontworpen voor het bereiden van een of twee koppen heerlijke SENSEO® koffie, met één druk op de knop.

## Machine is > 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Onze apparaatontwikkeling is rigoureuus en wordt getest met 10.000 koppen koffie om een maximale kwaliteit en duurzaamheid te garanderen.

## De enige koffiepad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet


Geniet van een of twee kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		


## Uitneembare lekbak, zodat u hem eenvoudig kunt schoonmaken

Verwijder de lekbak om hem eenvoudig schoon te maken en te onderhouden.



## Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken

Het uitgebreide assortiment SENSEO® koffiemelanges bevat karakteristieke, zorgvuldig uitgebalanceerde smaken, zodat er altijd een smaak is die bij uw smaak past.



## Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken

Het lampje licht op wanneer u de machine moet ontkalken. Ontkalk elke 3 maanden met ontkalker om uw apparaat vrij te houden van kalk voor maximaal koffievolumen, de perfecte koffietemperatuur en om de levensduur van uw apparaat te maximaliseren. Gebruik geen azijn. Dit kan uw SENSEO® apparaat beschadigen en heeft een negatieve invloed op de koffiesmaak.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Capaciteit (kopjes)	2
Inhoud waterreservoir	0,9 Liter
Pompdruk	1 bar
Soort koffie	Senseo-pads

### Gebruiksgemak

Snoerlengte	0,8 m
-------------	-------

### Stroom

Vermogen	1450 W
----------	--------

### Fysieke kenmerken

Gewicht	2115 g
Kleur	Grijs, Wit
Kleur/Stijl	BRUIN

### Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendige onderdelen	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	-------------------------------------

### Veiligheid

Automatische uitschakeling	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------	-------------------------------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 18u

<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>ZON</b>	GESLOTEN