Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

292998 Chocoladefontein XL Princess



Categorie: Fun Cooking
Merk: Princess
Model: 01.292998.01.001

8 713016 095992

46,99€

OMSCHRIJVING

De Princess 292998 Chocoladefontein XL zorgt ervoor dat je vrienden en familie kunt verrassen met een heerlijk dessert. Ook is de chocoladefontein een eyecatcher tijdens elk kinderfeestje of babyshower. De Princess Chocoladefontein heeft 3 lagen en heeft een inhoud van 0,7L. Verwen je vrienden of familie met vers fruit, koekjes of marshmallows in een heerlijk chocoladelaagje. De Princess 292998 Chocoladefontein XL mag niet ontbreken op feesten en partijen.

Veelzijdig gebruik
De Princess Chocoladefontein XL heeft 3 lagen en heeft een hoogte van 32,5 cm. Hierdoor kun je met een groot gezelschap genieten van een feestelijke traktatie. Door de handige warmhoudfunctie zal de chocolade niet klonteren en blijft de chocolade vloeibaar. De pomp en de temperatuur zijn afzonderlijk regelbaar. Zo kun je dus zelf bepalen hoe snel de chocolade wordt rondgepompt en hoe warm de chocolade moet zijn. Met zijn 90 Watt zorgt de Chocoladefontein ervoor dat je niet lang hoeft te wachten tot de chocolade verwarmt en vloeibaar is. Zo kan het feest meteen beginnen!

Verst fruit, koekjes, marshmallows en meer
Met de Chocoladefontein XL kun je vele chocolade lollies maken. Rijg wat aardbeien, druiven of ananas aan

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

een prikker, dip deze in de chocolade en geniet van een heerlijke traktatie. Daarnaast zijn stroopwafels, mariakaakjes en marshmallows ook een heerlijk idee! Dit zijn slechts enkele ideeën. Je kunt het zo feestelijk maken als je zelf wilt.

Veilig te gebruiken met kinderen
De Princess Chocoladefontein is ook ideaal om te gebruiken samen met je kids. De RVS behuizing en de anti-slipvoetjes zorgen voor extra stevigheid. Zo kunnen de kinderen heerlijk hun gang gaan en genieten van een chocolade feestje.

Eenvoudig te reinigen
De Chocoladefontein XL is ook makkelijk schoon te maken. De 3 RVS lagen kunnen losgekoppeld worden en kunnen daarom schoongemaakt worden in de vaatwasser. Berg na het feest de Chocoladefontein gemakkelijk op. Zo hoef je er niet meer naar om te kijken en is jouw chocoladefontein in no-time schoon.

Wat zit er in de doos:
Chocoladefontein XL, Handleiding

Redenen om voor de Princess 292998 Chocoladefontein XL te kiezen:

- De 3 RVS lagen en 32,5cm hoogte zorgen ervoor dat je met een groot gezelschap kunt genieten van een heerlijke traktatie
- Door de warmhoudfunctie blijft de chocolade vloeibaar tot het apparaat wordt uitgeschakeld
- De anti-slipvoetjes en stevige behuizing zorgen ervoor dat je van een heerlijk chocolade feestje kunt genieten samen met je kids
- Reinig de fontein eenvoudig door de lagen los te koppelen en deze in de vaatwasser te doen

SPECIFICATIE

Functies	
Aantal personen	8

Fysieke kenmerken	
Kleur	Grijs, Zwart

Stroom	
Vermogen	90

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		