Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

HX3671/14 Philips



Categorie: Tandenborstel elektrisch
Merk: Philips
Model: HX3671/14

8 710103 985587

49,99€

OMSCHRIJVING

Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.

Tot 3 keer betere tandplakverwijdering

- Sonische technologie
- Poetsdruksensor
- QuadPacer en Smartimer
- Slank, ergonomisch design

Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.** Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengebroken en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

Verwijdert tot wel 7x zo veel tandplak als een gewone tandenborstel

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Powered by Niwzi Media Group

Het is klinisch bewezen dat de Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde sonische technologie tot 3x beter tandplak verwijdert dan een gewone tandenborstel. Hij verwijdert tandplak van uw tanden en langs de tandvleesrand en beschermt tegelijkertijd uw tandvlees.

Ingebouwde druksensor beschermt uw tanden en tandvlees

De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de trillingen van de tandenborstel om uw tandvlees te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.

Optimaliseer uw poetsbeurt met Smartimer en QuadPacer

Met de Smartimer van 2 minuten en de QuadPacer van 30 seconden poetst u alle gebieden van uw mond gedurende de aanbevolen tijd voor een volledige reiniging.

Het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de tandenborstel gemakkelijk vast te houden en te gebruiken is

Het slanke, lichte en ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de tandenborstel gemakkelijk vast te houden en te gebruiken is, zodat u een geweldige reiniging krijgt zonder dat u druk hoeft te zetten.

Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

Easy-Start om de overgang te vergemakkelijken

Ons Easy-Start-programma biedt u de mogelijkheid om de eerste 14 keer dat u uw nieuwe tandenborstel gebruikt geleidelijk de poetskracht te verhogen.

Batterij met een lange levensduur van 14 dagen

De levensduur van de batterij is maximaal 14 dagen, zodat u lange perioden kunt poetsen zonder tussendoor op te laden.

Gebruik minder. Hergebruik meer

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Voedingsadapters lijken misschien klein, maar als ze bij elkaar worden opgeteld, hebben ze een enorme impact op het milieu. Door alleen al in onze Philips Sonicare 1000-4000-serie over te stappen op een USB-oplader, kunnen we elk jaar tot 189,210 kg minder plastic gebruiken. Dat is krachtig, toch?

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal oscillaties-rotaties/min	31000
Aantal stuks	1
Poetstechniek	Sonische technologie

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart

Gebruiksgemak

Twee minuten timer	✅

Stroom

Batterijtechnologie	Lithium-ion
Maximale batterijduur	14

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		