

Crosswave X7 series Stofzuigerfilter Bissell



Categorie:
Merk: Bissell
Model: B3350F



9,99€

OMSCHRIJVING

Met een goed onderhouden filter voorkomt u dat opgezogen stof, pollen en andere allergenen weer terug in de lucht terechtkomen. Schud de filter na elk gebruik leeg boven de vuilnisbak zodat het apparaat optimaal blijft presteren. Was de filter indien nodig met koud water en laat hem gedurende 24 uur drogen voordat u hem terug plaatst in het apparaat.

U kunt de filter eenvoudig zonder gereedschap verwijderen en vervangen.

- Gemakkelijk te bevestigen en vervangen.
- Om uw CrossWave X7 Series optimaal te laten functioneren, dient u uw stofzuigerfilter regelmatig te controleren en reinigen.
- Met een goed onderhouden filter voorkomt u dat opgezogen stof en andere deeltjes weer terug in de lucht terechtkomen.
- Vervang uw filter, afhankelijk van gebruik, elke zes maanden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

SPECIFICATIE

Functies

Geschikt voor merk Bissell

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		