Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

C2743003 Start & Cook Casserole 20 cm Tefal



3168430313903

Categorie:
Merk: Tefal
Model: C2743003

27,49€

OMSCHRIJVING

De Tefal Start & Cook-pan is ontworpen om maaltijden elke keer weer perfect te maken, waardoor de stress bij het koken wordt weggenomen en het dagelijkse koken eenvoudiger wordt. Van onberispelijke omeletten tot smaakvolle spaghetti carbonara, de hoogwaardige antiaanbaklaag helpt je te genieten van dat onvergelijkbare gevoel dat je zonder problemen nieuwe recepten onder de knie krijgt, terwijl de Thermo-Signal™-technologie de ideale kookstarttemperatuur aangeeft voor verrukkelijke resultaten.

SPECIFICATIE

Functies

Geschikt voor warmtebronnen	Alle warmtebronnen

Fysieke kenmerken

Inhoud	0
Kleur	Zwart
Materiaal	ALUMINIUM
Materiaal handvat	Aluminium
Met deksel	✗

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Met maataanduiding ❌

Gebruiksgemak

Met antikleeflaag ✅
Met schenktuit ❌
Thermospot ✅

Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendig ❌

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		