

## C2743003 Start & Cook Casserole 20 cm Tefal



Categorie:  
Merk: Tefal  
Model: C2743003



26,99€

### OMSCHRIJVING

De Tefal Start & Cook-pan is ontworpen om maaltijden elke keer weer perfect te maken, waardoor de stress bij het koken wordt weggenomen en het dagelijkse koken eenvoudiger wordt. Van onberispelijke omeletten tot smakvolle spaghetti carbonara, de hoogwaardige antiaanbaklaag helpt je te genieten van dat onvergelijkbare gevoel dat je zonder problemen nieuwe recepten onder de knie krijgt, terwijl de Thermo-Signal™-technologie de ideale kookstarttemperatuur aangeeft voor verrukkelijke resultaten.

### SPECIFICATIE

#### Algemeen

Geschikt voor warmtebronnen Alle warmtebronnen  
Inhoud 0 Liter



#### Funcities

Thermospot

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		


### Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
Materiaal	ALUMINIUM
Materiaal handvat	Aluminium
Met deksel	
Met maataanduiding	

### Gebruiksgemak

Met antikleeflaag	
Met schenktuit	

### Onderhoud & Reiniging

Vaatwasbestendig	
------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		