

XC3031/01 3000 Series Snoerloze stofzuiger Dry Misty Philips



Categorie:
Merk: Philips
Model: XC3031/01



223,99€

OMSCHRIJVING

Maak uw vloeren in één keer grondig schoon met de draadloze Philips 3000-serie stofzuigers. Ons LED-mondstuk onthult verborgen stof en vuil voordat het wordt opgevangen met de PowerCyclone 8-technologie. Tot 60 minuten werktijd¹ maakt het schoonmaken van uw huis eenvoudig

PowerCyclone 8 verwijdert meer stof met optimaal batterijverbruik.

Onze krachtige technologie levert de perfecte combinatie van efficiëntie en resultaten. Hij is ontworpen voor een hoge stofopname en zorgt ervoor dat je tot 60 minuten per dag kunt werken op de normale modus¹ en 15 minuten op de turbomodus².

Het LED-mondstuk legt verborgen stof bloot en begeleidt elke beweging.

Laat elke beweging tellen met ons LED-mondstuk. Het verlicht kleine stofdeeltjes door het licht onder precies de juiste hoek te schijnen, zodat je precies weet waar je moet schoonmaken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Batterij met lange levensduur werkt tot 60 min¹.

Reinig je huis in één keer met een batterij die tot 60 minuten meegaat in de normale modus¹ en 15 minuten in de turbomodus².

Het precisiemondstuk glijdt tot op 1 mm van de wand.

Verwijder stof en vuil van moeilijk bereikbare plaatsen met ons precisiemondstuk. Hij is ontworpen om extreem dicht langs muren en plinten te glijden en zo hardnekkige vuildeeltjes op te vangen.

Het 3-fase filtratiesysteem houdt het opgevangen stof vast.

Fijn stof en vuil blijft binnen dankzij drie ultrafijne filters. Dus als het eenmaal van je vloer is verwijderd, blijft het zo.

Digitale motor voor duurzaamheid.

Onze digitale motor zorgt ervoor dat je snoerloze stofzuiger zowel duurzaam als krachtig is.

Afneembare 25,2 volt batterij voor langdurig schoonmaken.

Wil je blijven schoonmaken zonder opnieuw op te laden? Onze afneembare batterij betekent dat je een opgeladen batterij kunt inruilen en bijna onmiddellijk verder kunt gaan waar je gebleven was³.

Verandert in handstofzuiger voor het reinigen van verschillende oppervlakken.

Moet u op plekken komen die boven de grond liggen, zoals in kasten of op de bank? De Philips 3000-serie kan worden omgebouwd tot een handstofzuiger, zodat u er gemakkelijk mee kunt manoeuvreren, wat uw schoonmaakbehoeften ook zijn.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type stofzuiger Draadloze stofzuiger

Fysieke kenmerken

Gewicht 1,5 kg
Kleur Zwart, Zilver

Energieverbruik

Geluidsniveau 80 dB(A)

Stroom

Autonomie batterij 60 min
(in minuten)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		



Batterijtechnologie	Lithium-ion
Oplaadtijd	5 u
Voltage	25,2 V

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		