

142361 Broodrooster Pure Princess



Categorie: Broodroosters
Merk: Princess
Model: 01.142361.01.001



52,99€

OMSCHRIJVING

Maak kennis met de Princess 142361 Broodrooster Pure, een prachtig ontworpen broodrooster die functionaliteit combineert met stijl. Met zijn lange sleuffunctie kun je nu moeiteloos 2 sneetjes tegelijk roosteren, waardoor je tijd bespaart in de ochtenddruchte. De 6 instelbare bruiningsstanden geven je volledige controle over de knapperigheid van je toast, zodat elke snee perfect wordt geroosterd. Gemaakt met natuurlijke bamboe componenten voegt deze broodrooster een vleugje elegantie toe aan je keukenaanrecht.

Efficiënt gelijktijdig roosteren

De Broodrooster Pure is uitgerust met een lange sleuf, wat betekent dat je 2 sneetjes brood tegelijk kunt roosteren. Geen wachten meer tot één snee is geroosterd voordat je de volgende erin stopt. Deze 1000 watt broodrooster roostert snel en efficiënt, zodat je brood binnen no-time klaar is. Geen lange wachttijden meer, maar snel geroosterde broodjes!

Aanpasbare bruiningsniveaus

Met 6 instelbare bruiningsstanden stelt de Broodrooster je in staat om het bruiningsniveau van je toast aan te passen aan je voorkeuren. Bovendien biedt hij drie essentiële functies: annuleren, opwarmen en

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

ontdooien. De annuleerfunctie stelt je in staat om het roosterproces op elk moment te stoppen, zodat je je toast precies krijgt zoals je wilt. De opwarmfunctie is perfect voor die drukke ochtenden wanneer je je toast moet opwarmen zonder het verder te roosteren. En de ontdoofunctie is ideaal voor die bevroren sneetjes die even moeten ontdooien voordat ze geroosterd kunnen worden.

Makkelijk schoon te maken

Het opruimen is een fluitje van een cent dankzij de verwijderbare kruimellade. Schuif hem er gewoon uit, leeg de kruimels en veeg hem schoon. Geen vervelende kruimels meer op je aanrecht of op moeilijk bereikbare plekken. Dit broodrooster is ontworpen met het oog op gemak, waardoor je ochtenden een beetje makkelijker worden.

Wat zit er in de doos?


Broodrooster, handleiding

Redenen om voor de Princess 142361 Broodrooster Pure te kiezen:





- Moeiteloos 2 sneetjes tegelijk roosteren
- 6 instelbare bruiningsstanden voor gepersonaliseerd roosteren
- Stijlvol ontwerp met natuurlijke bamboe componenten
- Snel en efficiënt roosteren voor drukke ochtenden
- Verhoog de esthetiek van je keuken met milieuvriendelijke materialen

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal sleuven	2
Elektrisch	




Bereiding

Broodjesverwarmer	
Eenzijdig roosteren	
Opwarmfunctie	
Regelbare bruiningsgraad	

Fysieke kenmerken

Kleur	Zwart
Materiaal	METAAL

Gebruiksgemak

Automatisch centreren brood	
Broodlift	
Koele wanden	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Kruimellade
Stoptoets



Ovenkenmerken

Ontdooifunctie



Stroom

Vermogen

1000 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN