


EX875HYC1M Siemens



Categorie: Kookplaat
Merk: Siemens
Model: EX875HYC1M



1.799,00€

OMSCHRIJVING

Inductiekookplaat 80 cm Zwart, opbouwmontage met rand

De kookplaat past zich aan jouw pannen aan

Met flexInduction Plus worden de flexibele kookzones automatisch in twee richtingen uitgebreid om ruimte te bieden voor extra grote pannen (tot 30 cm diameter). Wanneer een kookzone te klein is, dan activeert de kookplaat meer inductiespoelen voor een gelijkmatige verhitting. Een braadslee, teppanyaki of grillplaat (tot 40 cm breed) verwarmen? Dat is nu makkelijker dan ooit.

Bedien je kookplaat, waar je ook bent, met Home Connect.

De wereld van technologische innovatie staat niet stil. Steeds meer apparaten worden slim verbonden. En ze bereiken nu eindelijk je woonkamer dankzij de met wifi verbonden apparaten van Siemens en Home Connect. Met het samenkomen van wifi-toegankelijk apparaten, slimme software en een intuïtieve app openen vele deuren zich. Het alledaagse leven wordt makkelijker, efficiënter en comfortabel zoals nooit tevoren. Belt een gezinslid dat hij later thuis is en moet het eten warm gehouden worden? Via de app zet je de intensiteit van de kookzone lager zonder dat je daarvoor van de bank hoeft te komen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Zeg maar dag tegen aangebrande maaltijden.

Zou het niet handig zijn om niet steeds de temperatuur te hoeven aanpassen tijdens het koken? Activeer de fryingSensor Pro om de temperatuur in je pan constant te houden – kies gewoon uit de 11 temperatuuropties. De intelligente sensor regelt de temperatuur en voorkomt dat je eten aanbrandt. Zo krijg je elke keer geweldige resultaten. Nu heb je de vrijheid om aandacht te besteden aan je gasten zonder bang te zijn dat je het eten laat aanbranden.

Automatische aanpassing van jouw kookzones.

Welke kookzone moet je gebruiken? Met de intelligente flexZones detecteren sensoren onder het glaskeramik automatisch de vorm en grootte van pannen en ander kookgerei, en combineren of splitsen de kookzones dienovereenkomstig onmiddellijk. En als je het kookgerei verplaatst, worden de instellingen direct aangepast. Plaats het kookgerei gewoon op de kookplaat, zet hem aan en geniet van flexibel koken.

De afzuigkap die zich automatisch aanpast aan je kookplaat.

Wil je het koken naar een hoger niveau tillen? Wat dacht je van een kookplaat die automatisch samenwerkt met je afzuigkap? We noemen het intelligent hood automatic: de afzuigkap die de afzuigkracht aanpast aan de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. Nadat je klaar bent met koken, schakelt de afzuigkap vanzelf over naar de automatische naloop-functie. Verbind je kookplaat en bijpassende afzuigkap aan je geregistreerde Home Connect-account.

Pas je kookplaat helemaal naar wens aan.

Wil jij je kookplaat helemaal aanpassen naar je eigen voorkeuren? Dat kan gemakkelijk met de Favoriet-knop: integreer bijvoorbeeld je kookplaat in je smart home en gebruik de Favoriet-knop om het licht aan te doen in de woonkamer. Of bedien handmatig vanaf de kookplaat het licht en ventilatieniveau van de afzuigkap. Verbind gewoon je kookplaat aan je geregistreerde Home Connect-account.

Ontdek een compleet nieuwe wereld vol heerlijke recepten.

Is bedenken wat je gaat koken soms overweldigend? Dat is nu verleden tijd: onze wereld van recepten biedt allerlei heerlijke recepten die matchen met jouw lifestyle. Maak je keuze en stuur de ideale fryingSensor-instellingen naar je kookplaat. Bereid je eten op een flexibele manier en geniet vooral van heerlijke maaltijden. Om deze functie te gebruiken, verbind je de kookplaat met je geregistreerde Home Connect-account.

Bedien je afzuigkap via de kookplaat.

Interactie tussen je kookplaat en afzuigkap: dankzij cookConnect bent je ook van dit gemak voorzien. De afzuigkap schakelt in wanneer je begint met koken. Je kunt de capaciteit en het licht van de afzuigkap vervolgens aanpassen via je kookplaat of via de Home Connect-app.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Meer vermogen wanneer je het nodig hebt.

Met de powerBoost-functie verhoog je het vermogen van de gewenste inductiezone met tot wel 50%. Zo bespaar je tot 35% aan wachttijd, en kun je sneller verder met het bereiden van de rest van de maaltijd. Minder wachttijd, meer kookplezier.

Temperatuurinstellingen verplaatsen mee met je pannen.

Minder gedoe met je kookplaat, meer plezier met koken. flexMotion onthoudt temperatuurinstellingen van verschillende pannen. Verplaatst je een pan? Dan verplaatst de juiste instelling met de pan mee. Zo verander je makkelijk de positie van je pannen op de kookplaat zonder de temperatuur weer opnieuw te hoeven instellen.


- flexInduction Plus: de slimme, flexibele kookplaat die zich aanpast aan jouw kookstijl.
- Home Connect: met de app voor Android en iOS heb je altijd en overal controle over je kookplaat.
- fryingSensor Pro: geniet van het koken zonder bang te zijn dat je het eten laat aanbranden.
- Intelligente flexZones: automatische aanpassing van de kookzone voor maximale flexibiliteit
- Intelligent hood automatic: kookplaat en afzuigkap werken samen voor extra gemak.

SPECIFICATIE



Algemeen

Inbouwwijze	Opbouw
Type kookplaat	Inductie

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
--	---

Funcities

Pauze	
Timerfunctie	

Fysieke kenmerken


Aansluitwaarde	7400 W
Breedte	81,2 cm
Diepte	52 cm
Hoogte	5,1 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	BOROSILICAATGLAS
Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	5,1 cm
Nishoogte	49 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

(minimaal)

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
Variabele kookzones	

Veiligheid

Kinderbeveiliging	
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		