Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

FNb 425i-22 Liebherr



Categorie: Diepvriezer vrijstaand
Merk: Liebherr
Model: FNb 425i-22

4 016803 140054

1.499,00€

OMSCHRIJVING

Geen vorst
Wanneer u uw vriezer opent, wilt u bevroren voedsel zien – en zeker geen ijs en rijp. NoFrost beschermt het vriesgedeelte tegen ongewenste ijsvorming, wat veel energie kost en duur kan zijn. NoFrost betekent geen moeizaam en tijdrovend ontdooien van het vriesgedeelte meer, meer tijd voor andere dingen – en geld besparen.

Wit
Eenvoudig, klassiek, hoogwaardig: met zijn glanzend wit gelakte oppervlak past de Liebherr bijzonder goed in zijn omgeving en overstijgt hij mode en trends en blijft hij tijdloos, mooi en functioneel. Het witte oppervlak is robuust en gemakkelijk schoon te maken, waardoor uw Liebherr er net zo goed blijft uitzien als op de dag dat u hem kreeg, zelfs jaren later.

Touch & Swipe-display
Controle over uw Liebherr binnen handbereik: dankzij het Touch & Swipe display bedient u uw koelkast intuïtief en gemakkelijk. Selecteer eenvoudig functies zoals SuperCool op het kleurendisplay door te tikken en te vegen. De temperatuur wordt net zo gemakkelijk geregeld. En wat als u het display niet actief

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

gebruikt? Welnu, het toont u dan de werkelijke temperatuur.

EasyTwist-ijs
Of het nu een zomerdag of een feestje is: dankzij EasyTwist Ice maak je snel en eenvoudig een voorraad ijsblokjes klaar – zonder dat je een vaste wateraansluiting nodig hebt. Vul het reservoir eenvoudig met water, laat het bevriezen en laat vervolgens met een simpele draai de afgewerkte ijsblokjes los – en u bent klaar om koele drankjes te serveren. De EasyTwist Ice is gemakkelijk schoon te maken en zorgt te allen tijde voor een hygiënische ijsblokjesproductie.

GemakkelijkOpen
Heb je dit eerder gedaan? Nadat je alle boodschappen in de vriezer hebt gelegd, herinner je je iets dat je bent vergeten – en moet je flink aan de deur trekken om hem weer te openen. Met uw Liebherr hoeft u dit niet te doen. Met EasyOpen kan de deur comfortabel en eenvoudig meerdere keren achter elkaar worden geopend.

Slanke deurkruk (met geïntegreerd openingsmechanisme)
Eenvoudig openen: dankzij de praktische en elegante slanke deurgreep met geïntegreerd openingsmechanisme kunt u de deur van het apparaat moeiteloos openen, zelfs als deze meerdere keren kort achter elkaar wordt geopend. Ook de stijlvolle, minimalistische handgrepen zijn een eyecatcher op je toestel.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type diepvriezer	Kast

Energieverbruik

Energieklasse	B
Geluidsniveau	33
Geluidsniveau-klasse	B
Jaarlijks elektrisch verbruik	106

Fysieke kenmerken

Aantal diepvriesladen	4
Breedte	59.7
Diepte	67.5

Veiligheid

Alarm bij geopende deur	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Hoogte	125.5
Kleur	Wit
Klimaatklasse	SN (10-32°C), T (16-43°C)
Omkeerbare deur	✅

Vriezen

Bewaartijd bij stroomuitval	15
Invriescapaciteit	15
Netto inhoud diepvriezer	161
No Frost	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		