


EX651HEC1M Siemens



Categorie: Kookplaat
Merk: Siemens
Model: EX651HEC1M



1.009,00€

OMSCHRIJVING

De flexibele kookplaat die zich aanpast aan je kookgerei.

Met flexInduction wordt de flexibele kookzone automatisch uitgebreid wanneer je extra grote pannen gebruikt (tot 24 cm diameter). De kookplaat lost het probleem op door meer inductiespoelen te activeren, wat zorgt voor een gelijkmatige verhitting. Een braadslee, teppanyaki of grillplaat (tot 40 cm breed) verwarmen? Dat is nu makkelijker dan ooit.

Bedien je kookplaat, waar je ook bent, met Home Connect.

De wereld van technologische innovatie staat niet stil. Steeds meer apparaten worden slim verbonden. En ze bereiken nu eindelijk je woonkamer dankzij de met wifi verbonden apparaten van Siemens en Home Connect. Met het samenkomen van wifi-toegankelijk apparaten, slimme software en een intuïtieve app openen vele deuren zich. Het alledaagse leven wordt makkelijker, efficiënter en comfortabel zoals nooit tevoren. Belt een gezinslid dat hij later thuis is en moet het eten warm gehouden worden? Via de app zet je de intensiteit van de kookzone lager zonder dat je daarvoor van de bank hoeft te komen.

Temperatuurinstellingen verplaatsen mee met je pannen.

Minder gedoe met je kookplaat, meer plezier met koken. flexMotion onthoudt temperatuurinstellingen van

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

verschillende pannen. Verplaatst je een pan? Dan verplaatst de juiste instelling met de pan mee. Zo verander je makkelijk de positie van je pannen op de kookplaat zonder de temperatuur weer opnieuw te hoeven instellen.

Bedien je afzuigkap via de kookplaat.

Interactie tussen je kookplaat en afzuigkap: dankzij cookConnect bent je ook van dit gemak voorzien. De afzuigkap schakelt in wanneer je begint met koken. Je kunt de capaciteit en het licht van de afzuigkap vervolgens aanpassen via je kookplaat of via de Home Connect-app.

Meer vermogen wanneer je het nodig hebt.

Met de powerBoost-functie verhoog je het vermogen van de gewenste inductiezone met tot wel 50%. Zo bespaar je tot 35% aan wachttijd, en kun je sneller verder met het bereiden van de rest van de maaltijd. Minder wachttijd, meer kookplezier.

Kookwekker met uitschakelfunctie.

De kookwekker met uitschakelfunctie schakelt de kookzone automatisch uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken. Wel zo veilig.

Ongelukken zijn uitgesloten dankzij het kinderslot.

De kinderveilige vergrendeling beveiligd alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. Met het kinderslot blokkeer je met een druk op de knop alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

Snel, veilig, energiezuinig en gemakkelijk schoon te maken.

Direct warm én direct koud. Ervaar de voordelen van Siemens inductie. De warmte wordt via inductiespoelen direct naar de pannen en hun inhoud gevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. De voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.

Pas je kookplaat helemaal naar wens aan.

Wil jij je kookplaat helemaal aanpassen naar je eigen voorkeuren? Dat kan gemakkelijk met de Favoriet-knop: integreer bijvoorbeeld je kookplaat in je smart home en gebruik de Favoriet-knop om het licht aan te doen in de woonkamer. Of bedien handmatig vanaf de kookplaat het licht en ventilatieniveau van de afzuigkap. Verbind gewoon je kookplaat aan je geregistreerde Home Connect-account.

Zeg maar dag tegen aangebrande maaltijden.

Zou het niet handig zijn om niet steeds de temperatuur te hoeven aanpassen tijdens het koken? Activeer de fryingSensor Pro om de temperatuur in je pan constant te houden - kies gewoon uit de 11 temperatuuropties. De intelligente sensor regelt de temperatuur en voorkomt dat je eten aanbrandt. Zo krijg je elke keer geweldige resultaten. Nu heb je de vrijheid om aandacht te besteden aan je gasten zonder bang

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		



te zijn dat je het eten laat aanbranden.

SPECIFICATIE


Algemeen

Inbouwwijze	Opbouw
Type kookplaat	Inductie

Functies

Pauze	
Timerfunctie	


Gebruiksgemak

Aanduiding restwarmte	
-----------------------	---

Veiligheid

Kinderbeveiliging	
-------------------	---

Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Type bediening	touchSlider

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	7400 W
Breedte	59,2 cm
Diepte	52,2 cm
Hoogte	5,1 cm
Kleur	Zwart
Materiaal	Keramik (aardewerk)

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones	4
------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		