**Winkel**
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

**ONLINE**
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

# KX-TG6851NLB Panasonic




5 025232 730841

Categorie: Dect
Merk: Panasonic
Model: KX-TG6851NLB

49,99€

## OMSCHRIJVING

200-Name & Number Phonebook, illuminated LCD & Keypad, Hands-Free, Noice reduction, Advanced TAM function, Automated Call block, Baby monitor, intercom

Blokkeert gehele netnummers of ongewenste nummers automatisch

Met deze functie kun je netnummers van telefoonnummers invoeren en blokkeren om alle ongewenste oproepen te stoppen, zoals die van telemarketeers en gratis telefoonnummers. Dit zorgt ervoor dat je ontspanningsmoment niet wordt onderbroken.

Registreer ongewenste nummers eenvoudig en betrouwbaar

Het huidige nummer kan eenvoudig worden geregistreerd op de oproepblokkeerlijst door op de toegewijde oproepblokkeertoets te drukken terwijl de telefoon afgaat of tijdens een oproep. Tot 1000 geregistreerde nummers kunnen worden geblokkeerd.

Categorie belsignaal

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

Verschillende ringtones kunnen worden gebruikt voor elke in het telefoonboek geregistreerde adressengroep. Door het selecteren van verschillende ringtones voor algemene inkomende oproepen en voor elke groep kun je zelf vanuit een andere ruimte oproepen zien van iemand die niet geregistreerd staat in je telefoonboek. Ga door om je privétijd optimaal te benutten.

Indicator voor onbekende beller

De oproepblokkeerknop licht op om je op de hoogte te brengen van ontvangen oproepen van iemand die niet in je telefoon staat geregistreerd. Met deze functie kun je besluiten of je een oproep moet beantwoorden zonder dicht bij de telefoon te zijn.

Weergave Caller-ID

De naam van de beller wordt weergegeven voor oproepen van contacten die zijn geregistreerd in het telefoonboek. Je kunt gerust deze oproepen beantwoorden door in een oogopslag te bevestigen wie er belt.

Wordt nooit gestoord tijdens het slapen

Ringtones kunnen worden uitgeschakeld tijdens bepaalde uren, zoals 's nachts, zodat je ongewenste onderbrekingen van ongewenste oproepen kunt voorkomen.

De handset kan worden geprogrammeerd om afgaan tijdens aangegeven uren te voorkomen, zodat je slaap niet wordt verstoord. Tegelijkertijd kan de ringtone voor belangrijke contactpersonen worden aangezet door ze in een specifieke categorie in je telefoonboek te zetten.

Comfortabel lange gesprekken voeren dankzij de handsfree-functie

Je hoeft de handset niet vast te houden, beide zijden kunnen tegelijkertijd spreken en worden gehoord en je kunt op een natuurlijke en comfortabele manier lange gesprekken voeren. Je handen zijn vrij om notities op te schrijven en je computer te gebruiken.

Minder achtergrondlawaai en helderdere stemontvangst

Wanneer de ander belt vanuit een lawaaiige omgeving waardoor luisteren lastig is, kun je het omgevingslawaai verminderen door de helderheid van de stem van de spreker te verbeteren.

Kies naar wens het geluidsbereik

Het geluidsvolume van elke frequentieband kan worden aangepast. Je kunt de luisterkwaliteit verbeteren door te selecteren uit drie soorten geluid om het geluid van de stem van de ander aan te passen.

Spraakoproep: Blader en stuur je bericht met je stem door

Maak de kinderen wakker voor school of laat iedereen weten wanneer het avondeten klaar is met spraakoproep. Deze functie zorgt ervoor dat je eenvoudig tegelijkertijd aankondigingen naar elke handset in het huis kunt sturen, zelfs wanneer gezinsleden niet antwoorden.

Toetsvergrendeling met wachtwoordbescherming: Verbeterde beveiliging

Door een wachtwoord in te stellen kun je de toetsen van een handset vergrendelen, zodat alleen degenen die het wachtwoord weten de handset kunnen gebruiken.

Stralingsvrij (Eco Mode Plus)

Door de Eco Plus-modus te activeren stopt de unit de overdracht van radiogolven volledig terwijl de unit in stand-by-modus is.

Eco-modus

Druk eenvoudigweg op de toegewijde ECO-knop. De signaaluitvoer wordt tot 90% verlaagd en het energieverbruik met ongeveer 3,5% in vergelijking met de normale modus. In de Eco-modus wordt de ECO-indicator duidelijk weergegeven op de LCD om aan te tonen dat de Eco-modus is geactiveerd.

## SPECIFICATIE

**Algemeen**

| | |
|---|---|
| Aantal handsets meegeleverd | 1 |
| Geschikt voor senioren | ✅ |

**Communicatie**

| | |
|---|---|
| Aantal beltonen | 40 |

**Fysieke kenmerken**

| | |
|---|---|
| Kleur | Zwart |

**Gebruiksgemak**

| | |
|---|---|
| Aantal nummers in geheugen | 40 |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

**Stroom**

| | |
|---|---|
| Aantal batterijen meegeleverd | 2 |
| Batterijtype | AAA |
| Gespreksduur | 18 |
| Stand-by tijd | 200 |