

## HB572ABS3 Siemens



Categorie: Oven inbouw  
Merk: Siemens  
Model: HB572ABS3



909,99€

### OMSCHRIJVING

- Air fry - de gezondere manier om te snacken.
- activeClean® - Het automatische, zelfreinigende ovensysteem.
- Led-touchControl: eenvoudig in gebruik, zonder draaiknoppen.
- cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.
- 3D Hetelucht Plus - Gelijmatige warmteverdeling op maximaal drie niveaus voor een uitstekend resultaat.

Gezondere snacks binnen handbereik.

Zin in chips? Waarom maak je ze niet gewoon thuis? Plaats eenvoudig dun gesneden aardappelen of andere groenten op de Air fry & Grill tray, voeg een beetje olie toe en start het Air fry programma. Wees gerust: ze komen er knapperig en heerlijk uit. Klaar om gezonder te snacken?

Moeiteloze ovenreiniging.

Berg uw schoonmaakhandschoenen voorgoed op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt uw oven zichzelf. Verwijder gewoon losse resten en de oven doet de rest. Met een druk op de knop worden alle bak-, braad- en

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

grillresten op hoge temperatuur in as veranderd. Gebruik hierna een vochtige doek om het oppervlak schoon te vegen en klaar is kees.

Eenvoudige bediening van de oven.

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Met het overzichtelijke display zonder traditionele draaiknoppen maakt de led-touchControl het voor jou eenvoudig om je Siemens oven te bedienen. Alle ovenfuncties zie je terug op het display en verwarmingsmodi, temperatuur, duur en alle andere functies stel je in via touchknoppen. Daarnaast is het ook nog eens makkelijk schoon te maken.

cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.

Voor de beste resultaten hebben wij het kookboek ingebouwd in de oven. cookControl10 biedt tot 10 automatische programma's voor de bereiding van uw gerechten. Selecteer het gewenste programma en vul het gewicht in. Uw oven doet de rest.

Gelijkmatige warmte voor betere bakresultaten.

Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een uitstekend resultaat.

Snel voorverwarmen: uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.

De functie Snel voorverwarmen verwarmt de oven extreem snel voor - zonder extra energie te verbruiken. Zo worden opwarmtijden tot een minimum beperkt.

## SPECIFICATIE

### Algemeen

Inhoud ovenruimte	71 Liter
Verwarmingswijze	Grill

### Energieverbruik

Elektrisch verbruik	0.94 kWh
---------------------	----------

### Bediening

Automatische programma's	10
--------------------------	----

### Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600 W
----------------	--------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u - 18u	<b>VRIJ</b>	9u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 18u	<b>ZAT</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	9u tot 18u	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 18u		

per cyclus  
(conventioneel)  
Elektrisch verbruik 0.69 kWh  
per cyclus  
(hetelucht)  
Energieklasse A+

Breedte 59.4 cm  
Diepte 54.8 cm  
Hoogte 59.5 cm  
Kleur Zwart  
Nisbreedte 56 cm  
(minimaal)  
Nisdiepte (minimaal) 55 cm  
Nishoogte 58.5 cm  
(minimaal)

#### Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven Hydrolyse, Pyrolyse

#### Ovenkenmerken

Bovenwarmte   
Grill   
Maximale oventemperatuur 275 °C  
Minimale oventemperatuur 30 °C  
Onderwarmte   
Pizzastand   
Warmhouden 

#### Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u - 18u  
**DI** 9u tot 18u  
**WOE** 9u tot 18u  
**DO** 9u tot 18u

**VRIJ** 9u tot 18u  
**ZAT** 10u tot 18u  
**ZON** GESLOTEN