Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

CM776GMB1F Siemens

4 242003 961452

Categorie: Oven inbouw
Merk: Siemens
Model: CM776GMB1F

2.169,00€

OMSCHRIJVING

HC - iQ700OvenCombi-microgolf45 cm, 19 verw.wijzen, 900 W (grill 2,80kW), activeClean, TFT-Touchdisplay Plus, roastingSensor Plus, telesc.rail 1niv., softMoveZwart

- TFT-Touchdisplay Plus – Vlotte, eenvoudige en intuïtieve aanraaknavigatie.
- cookControl Pro – Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.
- Oven Assistant met Voice Control – Intuïtief het juiste programma instellen.
- activeClean® - Het automatische zelfreinigingssysteem voor ovens.
- varioSpeed - Bereid overheerlijke gerechten tot 50% sneller.

Voor een intuïtieve en vlotte aanraaknavigatie.

Een gebruiksvriendelijke menustructuur, soepele navigatie en een contrastrijk kleurendisplay, maken het TFT-Touchdisplay Plus tot het eenvoudige en bevredigende bedieningscentrum van je oven. De intuïtieve begeleiding door het uitgebreide menu helpt je om het maximale uit je oven te halen.

Automatisch perfect gegaarde maaltijden.

Bezorgd dat je eten te gaar wordt? Voorgeinstalleerde en automatische bak- en braadprogramma's op je oven garanderen de ideale bereiding. Selecteer eenvoudig je gerecht via het overzichtelijke TFT-Touchdisplay en de sensoren van je oven sturen het proces aan. Selecteer een resultaat uit de verschillende suggesties die passen bij je voorkeuren of tijd. De oven past automatisch de juiste instellingen toe en schakelt zichzelf automatisch uit wanneer je gerecht klaar is. Zo kan jij je focussen op andere dingen. In de toekomst kunnen meerdere programma's worden gedownload: verbind je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Steeds de perfecte oveninstelling voor je gerecht.

Twijfel je over het beste ovenprogramma voor je gerecht? Vertel je oven eenvoudig via je Amazon Alexa device welk gerecht je wilt bereiden. Of anders via de Home Connect-app. De Oven Assistant stelt de geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar je keuze. Een tijdbesparende snelkoppeling. Om te profiteren van Oven Assistant, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

Maak je oven moeiteloos schoon.

Hang je schoonmaakhandschoenen voor goed aan de haak. Dankzij de activeClean®-functie reinigt je oven nu zichzelf. Verwijder enkel de loszittende etensresten en je oven doet de rest. Met een druk op de knop worden alle resten van het bakken, braden en grillen verbrand op hoge temperatuur. Veeg de assen weg met een vochtige doek en klaar.

Overheerlijk koken in minder tijd.

Win meer tijd om je creatief uit te leven in de keuken. De slimme varioSpeed-functie combineert verwarmings- en microgolfovenfuncties om de bereidingstijd met tot 50% in te korten. En dat alles zonder in te boeten op kwaliteit of smaak. Overheerlijk koken in een handomdraai.

Geniet van volledige controle over je oven.

Wil je het volledige potentieel van je oven benutten? Verbind je oven met de Home Connect-app, zodat je je oven overal kunt bedienen en profiteer van digitale diensten. Zelfs via spraak met Amazon Alexa of Google Assist. Start en stop kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten, zonder daadwerkelijk in de keuken aanwezig te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt pushmeldingen wanneer het programma klaar is. Software downloads houden je oven up-to-date. Geniet van koken op jouw voorwaarden.

Stuur zelf het braadproces van start tot einde.

Ben je bezorgd dat je braadstuk in de oven niet perfect gaar is? Of je nu vlees, gevogelte of vis bereidt, de roastingSensor Plus meet de temperatuur op drie verschillende punten voor een hoge nauwkeurigheid. Dit garandeert perfecte resultaten en laat je het kookproces in de gaten houden. De Home Connect-app houdt je ook op de hoogte van de geschatte kooktijd voor een perfect mals en knapperig gebraad. Elke keer weer. Om te profiteren van deze functie verbind je simpelweg je oven met de Home Connect-app.

Bak gelijkmatig, met maximaal vier niveaus tegelijk.

Vroeger was het lastig om gelijkmatige bakresultaten te krijgen, maar nu niet meer. Met 4D Hetelucht verplaatst een innovatieve ventilator de warmte snel en krachtig door de binnenkant van de oven. Of u uw rooster nu bovenaan of onderaan plaatst, uw gerecht zal perfect gebakken worden. Of bak koekjes op vier niveaus tegelijk en geniet ook dan van een uitstekend resultaat.

Veilig en comfortabel in- en uitschuiven van bakplaten en roosters dankzij het telescopisch uittreksysteem op 1 niveau.

Met het telescopisch uittreksysteem kunnen bakplaten en roosters makkelijk in- en uit de oven worden geschoven - dankzij de rails worden ze in een kantelveilige positie gehouden.

Om je microgolfoven sneller te poetsen, wordt het vuil op voorhand losgeweekt door het verdampen van zeepwater. Daarna haal je het vuil makkelijker weg.

Perfect voor een korte poetsbeurt tussendoor: met humidClean Plus is je oven reinigen simpeler dan ooit. Voeg een druppel afwasmiddel toe aan 400 ml water. Giet die spoeloplossing in het midden van de volledig afgekoelde bodem van de oven. Zet het reinigingsprogramma humidClean Plus aan en laat je oven de rest doen. Zodra het programma is afgelopen, kan je het vuil dat werd losgeweekt door de stoom eenvoudig weghalen met een vaatdoek of zachte borstel.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	45
Verwarmingswijze	Microgolf, Grill

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600
Breedte	59.4
Diepte	54.8
Hoogte	45.5
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	45

Microgolfkenmerken

Vermogen microgolf	900

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de	Hydrolyse, Pyrolyse

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

oven

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✅
Bovenwarmte	✅
Grill	✅
Maximale oventemperatuur	300
Minimale oventemperatuur	30
Onderwarmte	✅
Ontdooifunctie	✅
Pizzastand	✅
Warmhouden	✅

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		