Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

HB314G0S3 Siemens

Categorie: Oven inbouw
Merk: Siemens
Model: HB314G0S3

4 242003 955932

829,00€

OMSCHRIJVING

iQ300OvenMultifunctie60 cm, 7 verw.wijzen, humidClean, rood display, varioClip rail, softMoveInox

- 3D Hetelucht Plus – Gelijkmatige warmteverdeling op maximaal drie niveaus voor een uitstekend resultaat.
- Maximale flexibiliteit dankzij de eenvoudige montage van de telescopische rails op elk niveau - varioClip rails.
- softMove: zacht openen en sluiten van de ovendeur.
- Voor een snelle reiniging wordt het vuil eerder onthard door een sopje te spuiten. Het kan dan gemakkelijker worden verwijderd - humidClean.
- Snel voorverwarmen: uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.

Gelijkmatige warmte voor betere bakresultaten

Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een uitstekend resultaat.

Maximale flexibiliteit dankzij de eenvoudige montage van de telescopische rails op elk niveau - varioClip rails.

De varioClip rails bieden maximale flexibiliteit. De telescopische rails kunnen makkelijk op elk niveau van de oven gemonteerd worden.

softMove: zacht openen en sluiten van de ovendeur.
Eenvoudig openen en sluiten van de oven zonder te drukken en te trekken. Het intelligente dempingsmechanisme softMove zorgt ervoor dat de ovendeur zacht opent en sluit.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Voor een snelle reiniging wordt het vuil eerder onthard door een sopje te spuiten. Het kan dan gemakkelijker worden verwijderd - humidClean.

Perfect voor tussentijdse reiniging: dankzij humidClean is het reinigen van uw oven nu eenvoudiger dan ooit. Het volstaat om 400 ml water te mengen met een druppel afwasmiddel en de oplossing in het midden van de vloer van het volledig gekoelde kookcompartiment te gieten.. Zet je oven op vloerwarmte op 80°C en laat de oplossing 4 minuten verdampen. Nadat de oven is afgekoeld, kun je vuil eenvoudig verwijderen met een absorberende spons of zachte borstel.

Snel voorverwarmen: uw oven bereikt sneller de gewenste baktemperatuur.

De functie Snel voorverwarmen verwarmt de oven extreem snel voor – zonder extra energie te verbruiken. Zo worden opwarmtijden tot een minimum beperkt.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71
Verwarmingswijze	Grill

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600
Breedte	59.4
Diepte	54.8
Hoogte	59.5
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Nishoogte (minimaal)	58.5

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✅
Grill	✅
Maximale oventemperatuur	275
Minimale oventemperatuur	50
Onderwarmte	✅
Pizzastand	✅

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		