Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

HB578HBS7 Siemens

4 242003 955703

Categorie: Oven inbouw
Merk: Siemens
Model: HB578HBS7

1.269,00€

OMSCHRIJVING

Oven bakwagen Multifunctie 60 cm, 8 verw.wijzen, activeClean, Home Connect, bakwagen, wit display Inox

- Besturing via Home Connect: Ontgrendel het volledige potentieel.
- Oven Assistant: Vind intuïtief het juiste programma.
- activeClean® – Het automatische, zelfreinigende ovensysteem.
- cookControl 30: automatische programma's zorgen voor de beste resultaten.
- 3D Hetelucht Plus – Gelijkmatige warmteverdeling op maximaal drie niveaus voor een uitstekend resultaat.

Geniet van volledige controle over je oven.

Verbind je oven met je Home Connect-account (www.home-connect.com) om deze overal te kunnen bedienen en digitale services te gebruiken - zelfs met spraakbesturing via Amazon Alexa. Start en beëindig kookprogramma's, wijzig instellingen en beheer favorieten - zonder in de keuken te zijn. Instellingen worden gesynchroniseerd tussen de app en de oven, en je ontvangt meldingen wanneer het programma is voltooid. Software-updates houden je oven up-to-date.

Eenvoudig de ideale instelling voor jouw gerecht.

Twijfel je soms welk programma geschikt is voor welk gerecht? Vertel eenvoudigweg je oven via je Home Connect app of via Amazon Alexa Voice Control-apparaat welk gerecht je wilt bereiden.. De Oven Assistant stelt vervolgens geschikte instellingen of programma's voor en schakelt direct naar jouw selectie - een handige shortcutdie je tijd bespaart. Om gebruik te maken van de Oven Assistant, verbind je de oven met je geregistreerde Home Connect-account.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Moeiteloze ovenreiniging.

Berg uw schoonmaakhandschoenen voorgoed op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt uw oven zichzelf. Verwijder gewoon losse resten en de oven doet de rest. Met een druk op de knop worden alle bak-, braad- en grillresten op hoge temperatuur in as veranderd. Gebruik hierna een vochtige doek om het oppervlak schoon te vegen en klaar is kees.

Automatische programma's zorgen voor de beste resultaten.

Voor de beste resultaten hebben wij het kookboek ingebouwd in de oven. cookControl 30 biedt tot 30 automatische programma's voor de bereiding van je gerechten. Selecteer het gewenste programma en vul het gewicht in. Je oven doet de rest.

Gelijkmatige warmte voor betere bakresultaten.

Krijg elke keer weer de gewenste bakresultaten met 3D Hetelucht Plus. Of u nu één, twee of drie niveaus gebruikt, de warmte wordt gelijkmatig verdeeld om bakken nog leuker te maken. Bak cake of koekjes op maximaal drie niveaus tegelijk en geniet elke keer opnieuw van een uitstekend resultaat.

Sluit zacht en geruisloos: de bakwagen met ovendeur met softClose.

Wanneer u de deur van de oven opent, komen bakplaten en roosters mee naar buiten. Zo heeft u makkelijk toegang tot uw gerecht en voorkomt u verbrande vingers. En dankzij softClose sluit de deur zacht en geruisloos.

lightControl: intuïtieve bediening dankzij de verlichte knop.

De lightControl bedieningsknop markeert de gekozen verwarmingswijze met een stijlvol blauw licht en maakt zo de bediening van uw oven zeer intuïtief en eenvoudig.

Versnel de bereidingstijden

De fastPreheat-functie verwarmt de oven snel voor. Met coolStart kunt u het koken van bevroren voedsel versnellen, omdat voorverwarmen niet nodig is. Uw gerecht is klaar in hetzelfde aantal minuten dat u op de verpakking ziet. Beide intelligente functies besparen u kostbare tijd wanneer u snel resultaten nodig heeft.

Gebruikersondersteuning wanneer en waar je die nodig hebt.

Het installeren van een oven kan overweldigend zijn. Met de Home Connect-app is het leren kennen van je oven net zo eenvoudig als het bereiden van een diepvriespizza. Een interactieve gebruikershandleiding helpt

je bij het vinden van oplossingen, tips en trucs om het beste uit je oven te halen.

Ontdek een grenzeloze wereld aan recepten.

Zoeken naar veelzijdige gerechten die passen bij je levensstijl kan overweldigend zijn. Zoek niet langer verder naar het juiste recept: ontdek een inspirerende selectie van heerlijke recepten met Home Connect en receptenpartner-apps zoals Foodfittery. Selecteer een recept en stuur de instellingen direct naar je oven. Geniet van heerlijke maaltijden, eenvoudig bereid. Om te profiteren van deze functie, verbind je je oven simpelweg met de Home Connect-app.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71

Bediening

Automatische programma's	30

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600
Breedte	59.4
Diepte	54.8
Hoogte	59.5
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	58.5

Ovenkenmerken

Bovenwarmte	✅
Grill	✅
Maximale oventemperatuur	275

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Minimale oventemperatuur	30
Onderwarmte	✅
Pizzastand	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		