Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

HRG578CB7 Bosch

4 242005 465804

Categorie: Oven inbouw
Merk: Bosch
Model: HRG578CB7

1.369,00€

OMSCHRIJVING

Knapperig van buiten, sappig binnenin.
Je eten smaakt nog beter als je een beetje vocht toevoegt. Omdat de stoom voorkomt dat het voedsel uitdroogt, geeft het een heerlijk knapperige korst en blijft het zacht binnenin. Je kan verwarmingswijzen zoals 3D hete lucht, boven/onderwarmte en hete lucht grill combineren met de functie voor het toevoegen van stoom. Het in het frontpaneel geïntegreerde waterreservoir kan gemakkelijk worden verwijderd om te vullen of schoon te maken. Het regelen van de stoom is net zo eenvoudig: handmatig of door het AutoPilot systeem.

Met de Braadthermometer is gissen verleden tijd.
De ingebouwde Braadthermometer houdt uw gerechten perfect op de juiste temperatuur. U hoeft hem alleen maar in uw gerecht te steken, te verbinden met de oven en de gewenste kerntemperatuur te selecteren. Zo wordt bijvoorbeeld uw vlees op een lage stand altijd heerlijk mals en sappig.

De verbonden manier van koken.
Wil je de oven overal en altijd kunnen bedienen? Verbind simpelweg je oven met je Home Connect-account en ga aan de slag. Profiteer van de bestaande mogelijkheden van onze talrijke partners. Gebruik spraakbesturing met Amazon Alexa of Google Assistant, selecteer programma's, pas instellingen aan en beheer je favorieten. Je blijft op de hoogte via meldingen zodra het programma is voltooid. Software-updates houden je oven up-to-date.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.
Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Verzinkbare draaiknoppen
Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Laat uw oven de reiniging doen.
Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

Zacht en geruisloos.
De ovendeuren zijn nu praktischer dan ooit: een speciaal dempingsmechanisme voorkomt dat ovendeuren dichtslaan. Wanneer je de deur zachtjes toeduwt, stopt hij vlak voor het sluiten en sluit dan zachtjes en stil, waardoor zowel uw oven als de ovendeur een lange levensduur hebben.

Cooking support and practical tips in one place.
Het kost tijd en moeite om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van koken. Maar met Home Connect blijf je eenvoudig bij. De app biedt snel toegang tot innovatieve kook- en bereidingstechnieken - rechtstreeks op je smartphone of tablet. Het naar een hoger niveau tillen van je kookvaardigheden is nog nooit zo gemakkelijk en handig geweest.

De makkelijke weg naar je favoriete gerecht.
Twijfel je soms over welk programma geschikt is voor welk gerecht? Vraag het gewoon aan de Oven Assistent. Vertel eenvoudigweg via de Home Connect-app of je Amazon Alexa spraakbesturingsapparaat welk gerecht je wilt bereiden. De oven suggereert vervolgens geschikte instellingen of programma's en schakelt direct over naar jouw selectie - een heel handige functie.

Ontdek de wereld van smaak.
et uitproberen van nieuwe recepten uit een kookboek kan teleurstellend zijn, vooral wanneer ze geen precieze temperaturen en kooktijden vermelden. Met Home Connect heb je volledige toegang tot een wereld aan recepten. De app stuurt de ideale instellingen van je geselecteerde recept rechtstreeks naar je oven. Gebruik gewoon je smartphone om het gewenste gerecht te selecteren. Sla je favoriete recepten op in de app voor gemakkelijke toegang.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71
Ovenhoogte	60
Verwarmingswijze	Grill

Bediening

Automatische programma's	30
Bediening	Draaiknoppen

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600
Breedte	59.4
Diepte	54.8
Hoogte	59.5
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	58.5

Garantie

Garantie	2

Gebruiksgemak

Koppeling met app	✅

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Pyrolyse

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	12
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✅
Grill	✅
Maximale oventemperatuur	275
Minimale oventemperatuur	30
Onderwarmte	✅
Ontdooifunctie	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Pizzastand	✅
Snel voorverwarmen	✅

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		