Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

SPS4EMW61E Bosch

Categorie:	Vaatwasser vrijstaand
Merk:	Bosch
Model:	SPS4EMW61E

4 242005 424115

759,00€

OMSCHRIJVING

- EfficientDry: verbeterde droogprestaties dankzij automatische opening van de deur.
- Slimline VarioLade: de ideale plaats voor je zilverwerk en klein kookgereedschap.
- Rackmatic: in hoogte verstelbare vaatwasserkorf voor hoge items.
- Rackmatic systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- Silence on demand: tot 30 minuten geluidsvermindering op eender welk moment via de Home Connect app.

De deur opent automatisch aan het einde van het programma, voor een perfect droogresultaat.

Vaat opbergen die niet helemaal droog of te warm is, is vervelend. Met EfficientDry, opent de deur van je vaatwasser automatisch aan het einde van het programma. Deze vindingrijke oplossing verbetert het drogen, vermijdt condensatie en koelt de vaat rustig af, zodat deze klaar is om op te bergen zonder nog manueel gedroogd te moeten worden. Bovendien bespaar je in energie.

Breng orde in de chaos.

Spulletjes met speciale vormen en klein kookgereedschap kunnen vervelend zijn in je vaatwasser. Kookgereedschap plakt aan elkaar en wordt zo niet goed afgewassen, terwijl deksels en kommetjes los kunnen komen te zitten. De VarioLade van Bosch voorziet niet enkel een apart vakje voor elke vork, lepel en mes, maar zijn 2 sets rode neerklapbare houders bieden ook plaats voor soeplepels, kloppers en kleine kopjes en kommetjes. Zo houd je meer plaats over in de andere rekken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Maakt het makkelijk om grote items te plaatsen.

Bij het vullen van je vaatwasser heb je bovenaan soms wat meer ruimte nodig voor bijvoorbeeld glaswerk of hoge borden. Rackmatic komt hier goed van pas, omdat je de bovenkorf op drie verschillende niveaus kunt plaatsen. Het geeft je de flexibiliteit om hoge of grote items precies daar te plaatsen waar je wil.

Tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Dankzij het RackMatic-systeem met 3 niveaus kan de hoogte van de bovenste korf gemakkelijk tot 5 cm worden aangepast, zelfs als hij volledig geladen is - dit geeft je meer instelmogelijkheden en maximale flexibiliteit.

Nog stiller wanneer jij het nodig hebt.

Soms heb je thuis een nog stillere omgeving nodig om je te concentreren op je dagelijkse karwijen. De functie Silence on demand kan geactiveerd worden via de Home Connect app. De functie vermindert het geluid tot het minimum gedurende 30 minuten terwijl je vaatwasser blijft werken, op eender welk moment. Met Silence on demand, kan je je concentreren op wat echt telt.

Je vaatwasser luistert naar je.

Dankzij de samenwerking met verschillende voice assistants, zoals Amazon Alexa en de Google Assistant, is het nu ook mogelijk om je vaatwasser te bedienen met je stem.

De vaatwasser die je op de hoogte houdt.

Wachten tot de vaatwasser klaar is, is tijdverspilling en kan onnodige irritatie veroorzaken, vooral voor mensen met drukke schema's. Home Connect stelt je op je gemak en helpt je productiever te zijn met je tijd. Als je wilt, kan je vaatwasser pushmeldingen verzenden naar je smartphone zodat je er gemakkelijk de huidige programmastatus van kunt zien, evenals andere nuttige informatie. Multitasking in en om het huis is weer een stapje simpeler geworden.

Download programma's voor een perfecte match met je dagelijkse leven.

Soms passen voorgeprogrammeerde cyclussen nu eenmaal niet perfect bij je persoonlijke wensen. Bosch vaatwassers met de functie "'Programma Download" bieden je de mogelijkheid extra programma's toe te voegen via de Home Connect-app. "'Programma Download" verzekert je ervan dat je vaat steeds perfect proper is, dankzij de programma's die op jouw persoonlijke wensen aansluiten.

Slimme programmaselectie

Welk programma is nu precies het beste voor elke afwasbeurt? De programma-assistent maakt het eenvoudig. Beantwoord simpelweg een paar vragen in de Home Connect-app over de soort vaat, hoe vuil de vaat is en je persoonlijke voorkeuren, zoals hoe energiezuinig, droog, snel en stil de afwasbeurt moet zijn. Het systeem stelt je dan het meest geschikte programma voor. Druk enkel nog op start en dan is het uitkijken naar perfect propere pannen.

Je favoriete wasprogramma met de druk op een knop.

Haal het beste uit je geconnecteerde vaatwasser en vereenvoudig je dagelijkse leven. Met de "Favorieten"-functie kan je simpelweg de programma's en opties configureren die je het meest gebruikt. De geprogrammeerde instellingen kunnen gestart worden via de Home Connect app of rechtstreeks op de bedieningsband in een enkele klik. Combineer bijvoorbeeld de optie Extra Dry met het programma Eco 50 ° en start de vaatwasser met één klik. Gepersonnaliseerde instellingen staan je toe om de vaat te doen met de druk op een knop.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal bestekken	10
Type vaatwasser	Vrijstaand

Energieverbruik

Duurtijd eco-programma	4:16
Energieklasse	D
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	67
Geluidsniveau	45
Geluidsniveau-klasse	C
Herstelbaarheidsindex	8.9
Waterverbruik eco-programma per cyclus	6.7

Fysieke kenmerken

Gebruiksgemak

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Breedte	45	Aanduiding resttijd	✅
Diepte	60	Eindsignaal	✅
Hoogte	84.5	programma	
Kleur	Zilver		
Materiaal	ROESTVRIJ STAAL		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		