Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

SMD6ECX12E Bosch

4 242005 479948

Categorie: Vaatwasser inbouw
Merk: Bosch
Model: SMD6ECX12E

1.549,00€

OMSCHRIJVING

- Het hygiëneniveau is getest en goedgekeurd voor Eco 50 °C en hogere standen, inclusief Intensief 70 °C en Machine Care.
- Max Flex korven: voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.
- Vario-besteklade: een lade voor bestek, klein kookgerei en zelfs kleine kopjes.
- Rackmatic systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- Silence Plus: de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.

Hygiëne van beproefde kwaliteit: getest en goedgekeurd voor Eco 50°C en hogere standen.

Virussen zoals corona en influenza worden effectief verwijderd bij gebruik van Eco 50 °C, getest door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie (Hygiëne label niveau 1). Met programma's met hogere temperaturen kunnen aanzienlijk hogere hygiëneniveaus worden bereikt, omdat ze effectief zijn tegen meer veerkrachtige virussen, waaronder 'omhulde' en 'niet-omhulde' virussen. Dit werd bevestigd voor de Intensief 70 °C en Machine Care-programma's (Hygiënelabel niveau 3).

Kwaliteit en flexibiliteit in elk detail.

Het goed laden van al je servies kan soms moeilijk zijn. De Max Flex korven makken het zo gemakkelijk mogelijk, met een stabielere onderste korf en neerklapbare noppen om eenvoudig grote artikelen te plaatsen. Bovendien voorkomen de nieuw ontworpen houders voor glazen, anti-slip stroken en tassen-houders dat je vaat begint te glijden. De Max Flex korven zorgen voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Powered by Niwzi Media Group

Plaats voor bestek en klein kookgerei in de Vario-besteklade

De uittrekbare Vario-besteklade voegt een derde laadniveau toe en maakt ActiveWater-vaatwassers nog comfortabeler in gebruik. Het is de ideale plaats voor bestek en klein kookgerei zoals opscheplepels en gardes. Zo biedt hij meer flexibiliteit bij het inladen en ontstaat er meer ruimte in de vaatwasser. De bestekkorf in de onderkorf kan worden vervangen door de Vario-besteklade, die ruimte biedt voor maximaal 14 bestekken bij vaatwassers van 60 cm en 10 bestekken bij vaatwassers van 45 cm.

Tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Dankzij het RackMatic-systeem met 3 niveaus kan de hoogte van de bovenste korf gemakkelijk tot 5 cm worden aangepast, zelfs als hij volledig geladen is - dit geeft je meer instelmogelijkheden en maximale flexibiliteit.

Een vaatwasser die je nauwelijks hoort.

Niemand wordt graag afgeleid door lawaai. Als rust en stilte belangrijk voor je zijn, is de Silence Plus 42 dB vaatwasser het antwoord. Hij is opmerkelijk stil waardoor je keuken een oase van rust wordt.

Je vaatwasser luistert naar je.

Dankzij de samenwerking met verschillende voice assistants, zoals Amazon Alexa en de Google Assistant, is het nu ook mogelijk om je vaatwasser te bedienen met je stem.

De vaatwasser die je op de hoogte houdt.

Wachten tot de vaatwasser klaar is, is tijdverspilling en kan onnodige irritatie veroorzaken, vooral voor mensen met drukke schema's. Home Connect stelt je op je gemak en helpt je productiever te zijn met je tijd. Als je wilt, kan je vaatwasser pushmeldingen verzenden naar je smartphone zodat je er gemakkelijk de huidige programmastatus van kunt zien, evenals andere nuttige informatie. Multitasking in en om het huis is weer een stapje simpeler geworden.

Download programma's voor een perfecte match met je dagelijkse leven.

Soms passen voorgeprogrammeerde cyclussen nu eenmaal niet perfect bij je persoonlijke wensen. Bosch vaatwassers met de functie "'Programma Download" bieden je de mogelijkheid extra programma's toe te voegen via de Home Connect-app. "'Programma Download" verzekert je ervan dat je vaat steeds perfect proper is, dankzij de programma's die op jouw persoonlijke wensen aansluiten.

Slimme programmaselectie

Welk programma is nu precies het beste voor elke afwasbeurt? De programma-assistent maakt het eenvoudig. Beantwoord simpelweg een paar vragen in de Home Connect-app over de soort vaat, hoe vuil de vaat is en je persoonlijke voorkeuren, zoals hoe energiezuinig, droog, snel en stil de afwasbeurt moet zijn. Het systeem stelt je dan het meest geschikte programma voor. Druk enkel nog op start en dan is het uitkijken naar perfect propere pannen.

Extra grondige reiniging van zwaar bevuilde items.

Opgedroogde etensresten zijn bij niemand geliefd: gelukkig maakt de Extra Clean Zone de vaat in de bovenkorf grondig schoon. Drie roterende watersproeiers zorgen voor extra schoonmaakkracht. En dat allemaal zonder extra detergent of een hogere temperatuur. Met één druk op de knop zorgt je vaatwasser voor een perfect resultaat.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal bestekken	14
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar

Energieverbruik

Duurtijd eco-programma	4:30
Energieklasse	A
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	54
Geluidsniveau	42
Geluidsniveau-klasse	B
Herstelbaarheidsindex	9.4
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9

Fysieke kenmerken

Breedte	59.8
Diepte	55

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	✅
Eindsignaal	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Hoogte	81.5	programma
Nisbreedte (minimaal)	60	
Nisdiepte (minimaal)	55	
Nishoogte (maximaal)	87.5	
Nishoogte (minimaal)	81.5	

Uitrusting

Bestekschikking	Besteklade

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		