Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

SBH4EAX28E Bosch

4 242005 509287

Categorie: Vaatwasser inbouw
Merk: Bosch
Model: SBH4EAX28E

1.349,00€

OMSCHRIJVING

- Extra Droog: een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch goed droog te krijgen.
- Flex korven: praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.
- Rackmatic systeem: bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- Silence Plus: de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- Spraakbesturing: bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Eén resultaat: perfectie.

Plastic items in vaatwassers blijven vaak nat nadat het reinigen is afgerond. Daarom bieden Bosch vaatwassers de ExtraDry optie. Dit verhoogt de temperatuur van de laatste spoeling en verlengt de droogtijd. Op deze manier worden zelfs kunststof producten zoals babyflessen of picknick-servies perfect schoon en droog.

Flex korven

Flex korven: praktische en flexibele oplossing voor nog makkelijker laden.

Tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.

Dankzij het RackMatic-systeem met 3 niveaus kan de hoogte van de bovenste korf gemakkelijk tot 5 cm worden aangepast, zelfs als hij volledig geladen is - dit geeft je meer instelmogelijkheden en maximale flexibiliteit.

Een vaatwasser die je nauwelijks hoort.

Niemand wordt graag afgeleid door lawaai. Als rust en stilte belangrijk voor je zijn, is de Silence Plus 42 dB

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

vaatwasser het antwoord. Hij is opmerkelijk stil waardoor je keuken een oase van rust wordt.

Je vaatwasser luistert naar je.

Dankzij de samenwerking met verschillende voice assistants, zoals Amazon Alexa en de Google Assistant, is het nu ook mogelijk om je vaatwasser te bedienen met je stem.

Je favoriete wasprogramma met de druk op een knop.

Haal het beste uit je geconnecteerde vaatwasser en vereenvoudig je dagelijkse leven. Met de "Favorieten"-functie kan je simpelweg de programma's en opties configureren die je het meest gebruikt. De geprogrammeerde instellingen kunnen gestart worden via de Home Connect app of rechtstreeks op de bedieningsband in een enkele klik. Combineer bijvoorbeeld de optie Extra Dry met het programma Eco 50 ° en start de vaatwasser met één klik. Gepersonnaliseerde instellingen staan je toe om de vaat te doen met de druk op een knop.

De vaatwasser die je op de hoogte houdt.

Wachten tot de vaatwasser klaar is, is tijdverspilling en kan onnodige irritatie veroorzaken, vooral voor mensen met drukke schema's. Home Connect stelt je op je gemak en helpt je productiever te zijn met je tijd. Als je wilt, kan je vaatwasser pushmeldingen verzenden naar je smartphone zodat je er gemakkelijk de huidige programmastatus van kunt zien, evenals andere nuttige informatie. Multitasking in en om het huis is weer een stapje simpeler geworden.

Download programma's voor een perfecte match met je dagelijkse leven.

Soms passen voorgeprogrammeerde cyclussen nu eenmaal niet perfect bij je persoonlijke wensen. Bosch vaatwassers met de functie "'Programma Download" bieden je de mogelijkheid extra programma's toe te voegen via de Home Connect-app. "'Programma Download" verzekert je ervan dat je vaat steeds perfect proper is, dankzij de programma's die op jouw persoonlijke wensen aansluiten.

Slimme programmaselectie

Welk programma is nu precies het beste voor elke afwasbeurt? De programma-assistent maakt het eenvoudig. Beantwoord simpelweg een paar vragen in de Home Connect-app over de soort vaat, hoe vuil de vaat is en je persoonlijke voorkeuren, zoals hoe energiezuinig, droog, snel en stil de afwasbeurt moet zijn. Het systeem stelt je dan het meest geschikte programma voor. Druk enkel nog op start en dan is het uitkijken naar perfect propere pannen.

Duidelijke indicatie van de status

Weet je niet of je vaatwasser klaar is om uitgeladen te worden? Het praktische statuslampje geeft aan of je vaatwasser nog in werking is of klaar is om uitgeladen te worden. Het lampje bevindt zich in de linker bovenhoek van het toestel en voorkomt, dankzij witte lampjes, dat je de deur te vroeg opent.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal bestekken	13
Type vaatwasser	Volledig integreerbaar

Energieverbruik

Duurtijd eco-programma	4:30
Energieklasse	A
Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	54
Geluidsniveau	42
Geluidsniveau-klasse	B
Herstelbaarheidsindex	9.2
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9

Fysieke kenmerken

Breedte	59.8
Diepte	55
Hoogte	86.5
Nisbreedte (minimaal)	60
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (maximaal)	92.5
Nishoogte (minimaal)	86.5

Gebruiksgemak

Aanduiding resttijd	✅
Eindsignaal programma	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Uitrusting

Bestekschikking	Bestekmandje

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		