Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

HBG578ES7 Bosch

Categorie: Oven inbouw
Merk: Bosch
Model: HBG578ES7

4 242005 465118

1.169,00€

OMSCHRIJVING

Maak eens je eigen aardappelchips. Of maak chips van verse groente in plaats van aardappelen. Plaats eenvoudig dun gesneden aardappelen of andere groente op de Air Fry & Grill-plaat, voeg een beetje olie toe en selecteer de Air Fry-functie. Al snel snack je lekker en gezond voor de tv. En nog een tip: je kunt de Air Fry & Grill-plaat ook gebruiken om gegrilde gerechten te bereiden.

Wil je de oven overal en altijd kunnen bedienen? Verbind simpelweg je oven met je Home Connect-account en ga aan de slag. Profiteer van de bestaande mogelijkheden van onze talrijke partners. Gebruik spraakbesturing met Amazon Alexa of Google Assistant, selecteer programma's, pas instellingen aan en beheer je favorieten. Je blijft op de hoogte via meldingen zodra het programma is voltooid. Software-updates houden je oven up-to-date.

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Het schoonmaken van de oven met de hand kan zowel vermoeiend als tijdrovend zijn. Onze ovens met pyrolytische zelfreiniging besparen je deze taak voorgoed. Verwijder losse resten, selecteer het schoonmaakprogramma en druk op "Start". Je oven verbrandt vet en voedselresten zonder dat chemicaliën nodig zijn. Zodra de oven is afgekoeld, verwijder je de resterende as en andere mogelijke resten - en je bent

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

klaar.

Het kost tijd en moeite om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van koken. Maar met Home Connect blijf je eenvoudig bij. De app biedt snel toegang tot innovatieve kook- en bereidingstechnieken - rechtstreeks op je smartphone of tablet. Het naar een hoger niveau tillen van je kookvaardigheden is nog nooit zo gemakkelijk en handig geweest

Ons railsysteem is veilig en gemakkelijk te gebruiken. Het is veel gemakkelijker om voedsel te plaatsen op het niveau dat is uitgerust met telescopische rails. Je hoeft niet langer je hand in de hete oven te steken om de bakstatus te controleren.

Het kost tijd en moeite om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van koken. Maar met Home Connect blijf je eenvoudig bij. De app biedt snel toegang tot innovatieve kook- en bereidingstechnieken - rechtstreeks op je smartphone of tablet. Het naar een hoger niveau tillen van je kookvaardigheden is nog nooit zo gemakkelijk en handig geweest

Twijfel je soms over welk programma geschikt is voor welk gerecht? Vraag het gewoon aan de Oven Assistent. Vertel eenvoudigweg via de Home Connect-app of je Amazon Alexa spraakbesturingsapparaat welk gerecht je wilt bereiden. De oven suggereert vervolgens geschikte instellingen of programma's en schakelt direct over naar jouw selectie - een heel handige functie.

et uitproberen van nieuwe recepten uit een kookboek kan teleurstellend zijn, vooral wanneer ze geen precieze temperaturen en kooktijden vermelden. Met Home Connect heb je volledige toegang tot een wereld aan recepten. De app stuurt de ideale instellingen van je geselecteerde recept rechtstreeks naar je oven. Gebruik gewoon je smartphone om het gewenste gerecht te selecteren. Sla je favoriete recepten op in de app voor gemakkelijke toegang.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71
Ovenhoogte	60
Verwarmingswijze	Grill

Bediening

Automatische programma's	30
Bediening	Knoppen
Bediening op afstand	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600
Breedte	59.4
Diepte	54.8
Hoogte	59.5
Kleur	inox
Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	58.5

Gebruiksgemak

Koppeling met app	✅

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Pyrolyse

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	9
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✅
Grill	✅
Maximale oventemperatuur	275
Minimale oventemperatuur	30
Ontdooifunctie	✅
Pizzastand	✅
Snel voorverwarmen	✅

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		