Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

WQH246DPFG Serie 6 Droogkast met warmtepomp 9 kg Bosch



Categorie: Droogkast
Merk: Bosch
Model: WQH246DPFG

4 242005 522200

~~1.289,00€~~

999,00€

OMSCHRIJVING

- Auto Dry: droogt automatisch tot de gewenste droogheid.
- Self Cleaning Condensor: houdt de condensor pluisvrij om optimale energie-efficiëntie te garanderen.
- Smart Dry: je slimme droogkast en wasmachine raden het juiste programma aan.
- Home Connect: slimme huishoudtoestellen voor meer dagelijks gemak.
- Slim energiebeheer voor je droger.

Voelt automatisch wanneer jouw kledij droog is.

Vul je droogkast of was-droogcombinatie met tot tien kilogram wasgoed en Auto Dry doet de rest. Dit programma laat je wasgoed draaien tot de exact gewenste droogtegraad is bereikt, zoals droog genoeg om te strijken of extra droog en klaar om op te vouwen. De sensoren meten constant de temperatuur en vochtigheid om je wasgoed te beschermen tegen hoge temperaturen en overdrogen. Zo kan je iedere keer opnieuw rekenen op een gedroogde was.

Zelfreinigende condensor.

Warmtepompdrogers met de Self Cleaning Condensor beschermen je kleding en blijven zeer energiezuinig.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Dankzij de technologie van de zelfreinigende condensor wordt de condensor automatisch tot vier keer tijdens het droogproces gereinigd, waardoor de top-energieprestaties cyclus-na-cyclus behouden blijven. Warmtepompdrogers van Bosch zijn ontworpen om efficiënt te draaien terwijl ze je kleding voorzichtig drogen.

Laat de droogkast beslissen.

Het juiste droogprogramma voor je wasgoed kiezen kan ingewikkeld zijn. Smart Dry neemt dat van je over. Dankzij de wifi-verbinding communiceren je wasmachine en droogkast en selecteren ze een droogprogramma dat goed aansluit op je wasprogramma. Daar is geen apart apparaat of app voor nodig. Het is de slimste manier voor perfecte droogresultaten.

Slimme toestellen maken het leven makkelijker.

Waar je ook bent, met de Home Connect-app heb je met een paar kliks volledige controle over je Bosch-toestellen. Gebruik gewoon je smartphone of tablet om je toestel eenvoudig op afstand te bedienen en te controleren. Home Connect biedt ook ondersteuning voor HomeWizard: hiermee kan je je wasmachine automatisch laten starten als de zon schijnt óf als de energie het goedkoopst is. Meer informatie over deze mogelijkheid vind je via www.bosch-home.be/nl/homewizard.

Jouw energieverbruik. Jij bepaalt.

We kunnen onze huishoudtoestellen zelf kiezen, maar het energieverbruik heb je niet altijd in de hand. Als je een EEBUS energiebeheersysteem gebruikt voor je slimme netaansluiting of fotovoltaïsche zonnecollector, kies je nu met behulp van de Home Connect-app wanneer je huishoudtoestellen aan gaan. Je energiebeheersysteem gebruikt dan automatisch de best beschikbare energiebron voor je droogkast. Zo biedt Home Connect ondersteuning voor HomeWizard: hiermee kan je je wasmachine automatisch laten starten als de zon schijnt óf als de energie het goedkoopst is. Meer informatie over deze mogelijkheid vind je via www.bosch-home.be/nl/homewizard.

De juiste droogbeurt voor je wasgoed.

Het is soms niet evident om voor je droger droogkast het juiste programma te selecteren, en een verkeerd programma kan leiden tot ongewenste resultaten. Home Connect met Easy Start maakt een einde aan giswerk en beveelt altijd het juiste programma aan, rechtstreeks op je mobiele apparaatsmartphone of tablet. Het enige wat je hoeft te doen is in de Home Connect-app de textieleigenschappen en de gewenste droogtegraad in te voeren. Zo kun je eenvoudig het juiste programma kiezen en perfecte resultaten behalen. Elke keer opnieuw.

Je droogkast doet wat je zegt.

Dankzij onze samenwerking met verschillende voice assistants, zoals Amazon Alexa3Voetnoot 3: Beschikbaarheid afhankelijk van locatie. en de Google Assistant, is het nu ook mogelijk om je droogkast te bedienen met je stem.

Droogt kleding sneller met één klik.

Als je snel kleding moet drogen, is er Speed Perfect. Selecteer een programma zoals katoen, synthetisch, mix of handdoeken, en kies vervolgens Speed Perfect op het grote touch-display. Dit verkort de droogtijd aanzienlijk, zodat de kledij sneller perfect droog is.

Halve belading-optie

Halve belading-optie: optimaliseert de drooginstellingen (lading en duur) voor kleine wasjes.

Nog stiller dankzij het Silent Dry programma

Maak kennis met onze nieuwe droogkast voor ultieme stilte met de beste geluidsklasse A. Met het Silent Dry-programma draait de droogkast extra stil, waardoor je het apparaat op elk moment van de dag kunt starten. Ervaar moeiteloos, stil drogen met Bosch en maak van het wassen een eenvoudige en ontspannen taak.

SPECIFICATIE

Algemeen

Trommelinhoud	9
Type droogkast	Warmtepomp

Energieverbruik

Droogresultaat	A
Energieklasse	B
Energieverbruik per cyclus	92
Geluidsniveau	59

Fysieke kenmerken

Breedte	59.8
Diepte	61.3
Gewicht	54.7
Hoogte	84.5
Kleur	Wit

Gebruiksgemak

Aanduiding programmaverloop	✅
Aanduiding resttijd	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Programma's

Droogprogramma's	Delicaat, Overhemden, Katoen, Handdoeken, Hygiene, Stil, Tijdprogramma, Katoen eco, Mix, Extra snel 40', Fijne was, Lakens