Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

HRG578BB7 Serie 6 Multifunctionele oven met toegevoegde stoom 60 x 60 cm Zwart Bosch

Categorie: Oven inbouw
Merk: Bosch
Model: HRG578BB7

4 242005 465798

1.319,00€

OMSCHRIJVING

De verbonden manier van koken.
Wil je de oven overal en altijd kunnen bedienen? Verbind simpelweg je oven met je Home Connect-account en ga aan de slag. Profiteer van de bestaande mogelijkheden van onze talrijke partners. Gebruik spraakbesturing met Amazon Alexa of Google Assistant, selecteer programma's, pas instellingen aan en beheer je favorieten. Je blijft op de hoogte via meldingen zodra het programma is voltooid. Software-updates houden je oven up-to-date.
2Voetnoot 2: Sommige van de weergegeven functies kunnen alleen worden geopend als het toestel verbonden is met een Home Connect-account en een SingleKey ID-account via internet. Home Connect is een dienst van Home Connect GmbH. Voor meer informatie over Home Connect, bezoek www.home-connect.com.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.
Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Verzinkbare draaiknoppen
Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Eindelijk is er iemand in huis die graag schoonmaakt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Het schoonmaken van de oven met de hand kan zowel vermoeiend als tijdrovend zijn. Onze ovens met pyrolytische zelfreiniging besparen je deze taak voorgoed. Verwijder losse resten, selecteer het schoonmaakprogramma en druk op "Start". Je oven verbrandt vet en voedselresten zonder dat chemicaliën nodig zijn. Zodra de oven is afgekoeld, verwijder je de resterende as en andere mogelijke resten - en je bent klaar. Zo heb je meer tijd hebt om te genieten en ben je minder tijd kwijt aan opruimen.

Zacht en geruisloos.
De ovendeuren zijn nu praktischer dan ooit: een speciaal dempingsmechanisme voorkomt dat ovendeuren dichtslaan. Wanneer je de deur zachtjes toeduwt, stopt hij vlak voor het sluiten en sluit dan zachtjes en stil, waardoor zowel uw oven als de ovendeur een lange levensduur hebben.

Cooking support and practical tips in one place.
Het kost tijd en moeite om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van koken. Maar met Home Connect blijf je eenvoudig bij. De app biedt snel toegang tot innovatieve kook- en bereidingstechnieken - rechtstreeks op je smartphone of tablet. Het naar een hoger niveau tillen van je kookvaardigheden is nog nooit zo gemakkelijk en handig geweest.

De makkelijke weg naar je favoriete gerecht.
Twijfel je soms over welk programma geschikt is voor welk gerecht? Vraag het gewoon aan de Oven Assistent. Vertel eenvoudigweg via de Home Connect-app of je Amazon Alexa spraakbesturingsapparaat welk gerecht je wilt bereiden. De oven suggereert vervolgens geschikte instellingen of programma's en schakelt direct over naar jouw selectie - een heel handige functie.

Ontdek de wereld van smaak.
et uitproberen van nieuwe recepten uit een kookboek kan teleurstellend zijn, vooral wanneer ze geen precieze temperaturen en kooktijden vermelden. Met Home Connect heb je volledige toegang tot een wereld aan recepten. De app stuurt de ideale instellingen van je geselecteerde recept rechtstreeks naar je oven. Gebruik gewoon je smartphone om het gewenste gerecht te selecteren. Sla je favoriete recepten op in de app voor gemakkelijke toegang

Gezond frituren met heel weinig olie.
Waarom maak je geen gezonde chips van verse groenten of aardappelen? Plaats eenvoudig dun gesneden aardappelen of andere groenten op de Air Fry & Grill bakplaat, voeg een beetje olie toe en start het Air Fry-programma via de Home Connect app. Wees gerust: ze komen er knapperig en heerlijk uit. En om het opnieuw handig te gebruiken, sla je het gewoon op als favoriet in je Home Connect app

Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	71
Ovenhoogte	60
Verwarmingswijze	Grill, HotAir Steam

Bediening

Automatische programma's	30
Bediening	Draaiknoppen
Bediening op afstand	✅

Energieverbruik

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94
Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.69
Energieklasse	A+

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3600
Breedte	59.4
Diepte	54.8
Hoogte	59.5
Kleur	Zwart
Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55
Nishoogte (minimaal)	58.5

Gebruiksgemak

Koppeling met app	✅

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Pyrolyse

Ovenkenmerken

Aantal verwarmingswijzen	12
Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✅
Brood/Patisserie	✅
Grill	✅
Langzaam Garen	✅
Maximale oventemperatuur	275

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Powered by Niwzi Media Group

Minimale oventemperatuur	30
Pizzastand	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		