Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

HD9411/90 3000-serie waterkoker Zwart Philips



Categorie: Waterkoker
Merk: Philips
Model: HD9411/90

8 720389 074202

36,99€

OMSCHRIJVING

Maak makkelijk warme dranken of je favoriete gerechten met de stijlvolle Philips waterkoker uit de 3000 Series. Eenvoudige bereiding dankzij de capaciteit van 1,7 liter en het verlichte venster. Het verfijnde ontwerp voegt een subtiele, moderne touch toe aan elk huis.

Geniet elke dag van heet water.

Warme dranken en gerechten, altijd bereid zoals jij het wil.

- Bekijk de complete ontbijtset uit de 3000 Series
- Verschillende gerechten en allerlei warme dranken, gemaakt zoals jij het wil
- Verfijnd design met een moderne touch

Complete ontbijtset met broodrooster en koffiezetapparaat

Bekijk onze complete ontbijtset uit de 3000 Series, met bijpassende broodrooster en filterkoffiezetapparaat. Ontworpen om jouw dag in stijl te beginnen!

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Capaciteit van 1,7 liter voor het hele gezin

Of je nu thee maakt of het avondeten bereidt, de waterkoker is dankzij de capaciteit van 1,7 liter geschikt voor het hele gezin.

Snel koken en makkelijk schoonmaken dankzij plat verwarmingselement

Het platte verwarmingselement van roestvrij staal is verborgen voor snel koken en moeiteloos schoonmaken. Houd het water schoon vóór, tijdens en na elk gebruik.

Altijd veilig water koken met de droogkookbeveiliging

Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Het droogkookmechanisme voorkomt oververhitting door de waterkoker uit te zetten als het water gekookt is of als er geen water meer inzit.

Verlicht venster om makkelijk het waterniveau te zien, zelfs van veraf

Het verlichte venster is een leuke, stijlvolle touch waarmee je precies genoeg water kunt toevoegen. Bespaar tijd, water en energie bij elk gebruik.

Makkelijk met één hand openen en bijvullen met de dekselontgrendelknop

De waterkoker openen voor bijvullen is makkelijk en intuïtief met een knop op het handvat. Of je nu rechts- of linkshandig bent, druk op de knop om de deksel te openen en de waterkoker onder de kraan te houden, allemaal met één hand.

Mobiliteit met draadloze kan en draaivoet van 360°

De waterkoker is makkelijk op te tillen en terug op de voet te zetten vanaf elke hoek, dankzij de draadloze kan en de draaivoet van 360°.

Altijd water zonder kalk met verwijderbaar filter

Elke druppel is vrij van vervuiling en kalkaanslag. Het filter is makkelijk te verwijderen en schoon te maken.

Verlichte aan-uitschakelaar voor snelle indicatie

De aan-uitschakelaar licht op als de waterkoker is ingeschakeld en gaat uit als het water klaar is om te schenken.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Powered by Niwzi Media Group

Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

SPECIFICATIE

Bediening

Regelbare temperatuur	✗

Ergonomie

Draaivoet 360°	✓

Functies

Warmhoudfunctie	✗

Fysieke kenmerken

Inhoud	1.7
Kleur	Zwart

Gebruiksgemak

Automatische stop	✓

Onderhoud & Reiniging

Antikalkfunctie	✓

Stroom

Vermogen	2200

Veiligheid

Droogkookbeveiliging	✓

Waterreservoir

Aanduiding waterniveau	✓

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Powered by Niwzi Media Group