Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

SneakerWash Waszak voor schoenen Miele



Categorie:	Wasmachine accessoires
Merk:	Miele
Model:	SneakerWash Waszak voor schoenen

4 002516 918677

59,99€

OMSCHRIJVING

voor het effectief reinigen van schoenen met SneakerTabs in de wasmachine.

Productdetails

- Bevat 3 SneakerTabs voor gebruik met de waszak voor schoenen
- Innovatief wassysteem voor sportschoenen: eenvoudig, effectief, zacht
- Briljant schone schoenen in slechts 60 minuten
- SneakerTabs zorgen voor langdurige frisheid met Freshplex™-geurtechnologie
- 3-laags netweefsel absorbeert schokken tijdens het wasprogramma

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		