**Winkel**
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

**ONLINE**
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

# WQN246C9FG Serie 6 Droogkast met warmtepomp 9 kg Bosch

4 2 4 2 0 0 5 5 6 7 8 2 9

Categorie: Droogkast
Merk: Bosch
Model: WQN246C9FG

1.259,00€

## OMSCHRIJVING

Klasse B, 9,0 kg, Iron Assit, Yes, Home connect, Wolkorf, afvoerset water, groot LED display touch buttons, trommelverlichting, MK 2, silver-white, Glazen deur

Self Cleaning Condensor: reinigt automatisch de condensor om een consistent energieverbruik te behouden.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Warmtepompdrogers met Self Cleaning Condensor hoeven niet handmatig gereinigd te worden en helpen een consistent energieverbruik te behouden. De technologie reinigt de condensor tijdens het drogingsproces automatisch, wat zorgt voor betrouwbare droogresultaten.

Auto Dry: droogt automatisch tot de gewenste droogheid.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Laad je wasgoed in en Auto Dry droogt het tot de exacte droogheid die je wilt – of dat nu strijkdroog is, of extra droog en klaar om op te vouwen. De sensoren meten continu de temperatuur en vochtigheid om je wasgoed te beschermen tegen hoge temperaturen en uitdroging. Krijg elke keer weer een perfect droogresultaat.

Smart Dry: je slimme droogkast en wasmachine raden het juiste programma aan.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

productmodel tonen dan het beschreven model.

Het juiste droogprogramma voor je wasgoed kiezen kan ingewikkeld zijn. Smart Dry neemt dat van je over. Dankzij de wifi-verbinding communiceren je wasmachine en droogkast en selecteren ze een droogprogramma dat goed aansluit op je wasprogramma. Daar is geen apart apparaat of app voor nodig. Het is de slimste manier voor perfecte droogresultaten.

Home Connect: slimme huishoudtoestellen voor meer dagelijks gemak.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Waar je ook bent, met de Home Connect-app heb je met een paar kliks volledige controle over je Bosch-toestellen. Gebruik gewoon je smartphone of tablet om je toestel eenvoudig op afstand te bedienen en te controleren. Home Connect biedt ook ondersteuning voor HomeWizard: hiermee kan je je wasmachine automatisch laten starten als de zon schijnt óf als de energie het goedkoopst is.

Iron Assist: warme mistbehandeling die tot 50% kreuken vermindert.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Verminder tot 50% van de kreuken en verklein je strijkstapel. Iron Assist sproeit water in de trommel om een warme mist te creëren. Dit helpt om je wasgoed te verfrissen. Sommige items hoeven zelfs helemaal niet gestreken te worden. Het is perfect voor jassen en overhemden.

Speed Perfect: bespaar tot 38% op droogtijd

Als je snel kleding moet drogen, is er Speed Perfect. Selecteer een programma zoals katoen, synthetisch, mix of handdoeken, en kies vervolgens Speed Perfect op het grote touch-display. Dit verkort de droogtijd aanzienlijk, zodat de kledij sneller perfect droog is

Geluidsklasse A met Silent Dry programma: extra stille werking.

Maak kennis met onze nieuwe wasdroger voor ultieme stilte met de beste geluidsklasse A. Met het Silent Dry-programma draait de wasdroger extra stil, waardoor je het apparaat op elk moment van de dag kunt starten. Ervaar moeiteloos, stil drogen met Bosch en maak van het wassen een eenvoudige en ontspannen taak.

Slim energiebeheer voor je droger.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

We kunnen onze huishoudtoestellen zelf kiezen, maar het energieverbruik heb je niet altijd in de hand. Als je een EEBUS energiebeheersysteem gebruikt voor je slimme netaansluiting of fotovoltaïsche zonnecollector, kies je nu met behulp van de Home Connect-app wanneer je huishoudtoestellen aan gaan. Je energiebeheersysteem gebruikt dan automatisch de best beschikbare energiebron voor je droogkast. Zo biedt Home Connect ondersteuning voor HomeWizard: hiermee kan je je wasmachine automatisch laten starten als de zon schijnt óf als de energie het goedkoopst is.

Home Connect Easy Start: elke keer een perfect resultaat.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Het is soms niet evident om voor je droger droogkast het juiste programma te selecteren, en een verkeerd programma kan leiden tot ongewenste resultaten. Home Connect met Easy Start maakt een einde aan giswerk en beveelt altijd het juiste programma aan, rechtstreeks op je mobiele apparaatsmartphone of tablet. Het enige wat je hoeft te doen is in de Home Connect-app de textieleigenschappen en de gewenste droogtegraad in te voeren. Zo kun je eenvoudig het juiste programma kiezen en perfecte resultaten behalen. Elke keer opnieuw.

Spraakbesturing: bedien de droogkast met je stem.

Dankzij onze samenwerking met verschillende voice assistants, zoals Amazon AlexaVoetnoot 5: Beschikbaarheid afhankelijk van locatie.5 en de Google Assistant, is het nu ook mogelijk om je droogkast te bedienen met je stem.

Trommel met variabele draairichting: perfecte droogresultaten, ook met gemengde lading van groot en klein textiel.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Voorkom dat beddengoed in de war raakt in je droogkast. Dankzij de grote trommel met variabele draairichting blijven je lakens in beide richtingen in beweging met het beddengoed-programma. Zo raken ze nooit meer in de knoop en stop je gerust groot en klein textiel samen in de droogkast.

Wolkorf: zacht en omzichtig drogen, ideaal voor wol. Ook handig voor sportschoenen.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Hang wollen kleding losjes over de wolkorf en hang deze in de droogtrommel. Vervilten en krimpen behoren daarmee tot het verleden. De korf bespaart tot 75% droogtijd en kan ook worden gebruikt voor andere delicate kledingstukken of sportschoenen.

Trommelverlichting: alles goed zichtbaar dankzij de verlichte trommel.

De getoonde afbeeldingen en video's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen een ander productmodel tonen dan het beschreven model.

Niet langer zoeken naar een achtergebleven kledingstuk in je wasmachine. Dankzij trommelverlichting zie je duidelijk wat er in de trommel zit.

## SPECIFICATIE

**Algemeen**

| | |
|---|---|
| Trommelinhoud | 9 |
| Type droogkast | Warmtepomp |

**Energieverbruik**

| | |
|---|---|
| Condensatie-efficiëntieklasse | B |
| Condensatiepercentage | 91 |
| Energieklasse | B |
| Energieverbruik per 100 cycli | 92 |
| Geluidsniveau | 59 |
| Geluidsniveau-klasse | A |

**Fysieke kenmerken**

| | |
|---|---|
| Breedte | 59.8 |
| Diepte | 61.3 |
| Gewicht | 52.4 |
| Hoogte | 84.2 |
| Kleur | Wit |

**Gebruiksgemak**

| | |
|---|---|
| Aanduiding resttijd | ✅ |
| Uitgestelde start | ✅ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |

| Programma's | | Veiligheid | |
|---|---|---|---|
| Droogprogramma's | Wol, Overhemden, Handdoeken | Kinderbeveiliging | ✅ |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MA** | 13u - 18u | **VRIJ** | 9u tot 18u |
| **DI** | 9u tot 18u | **ZAT** | 10u tot 18u |
| **WOE** | 9u tot 18u | **ZON** | GESLOTEN |
| **DO** | 9u tot 18u | | |