Winkel
Sliksteenvest 45
3300 Tienen
Tel: 016/823268

ONLINE
elektro-lefevre.be
elektro-lefevre.be

CX46121D Atag



Categorie: Oven inbouw
Merk: Atag
Model: CX46121D

8715393240651

1.799,00€

OMSCHRIJVING

Combi-microgolfoven, TFT display 6.0", 45cm, Matrix Full Black Steel

Soft-close

De deur van het apparaat is voorzien van een soft-close systeem. Dit betekent dat de deur zachtjes dichtgaat (vanaf 20 graden wordt de deur dichtgetrokken). Tussen 20 en 80 graden blijft de deur in de gekozen stand open staan.

Quick-Start

Snel aan de slag met Quick-Start; met één druk op de knop wordt de magnetron gestart op een maximaal vermogen gedurende een halve minuut. Met nog een druk op de knop is de tijdsduur te verlengen.

Aqua Clean

Na het bakken is het fijn als uw oven of magnetron weer in een handomdraai schoon is. Voeg wat water toe en het apparaat weekt het vuil los met het Aqua Clean programma. Het overtollige vocht is eenvoudig met

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

een doekje te verwijderen.

Memory functie

Het kan even experimenteren en zoeken zijn, voor u de perfecte timing en temperatuur voor uw speciale gerechten vindt. En áls u die dan gevonden heeft, kunt u ze gelukkig opslaan en zelfs een eigen naam geven. Zo pakt ‘papa’s pizza’ altijd perfect uit!

Intuïtieve bediening

De intuïtieve bediening van de oven gaat via de massief metalen draaiknoppen links en rechts van het display en de oplichtende toetsen onder het kleuren TFT scherm. Met de linkerknop wordt eenvoudig de hoofdfunctie gekozen. Hierdoor is er altijd een overzicht over alle functies en heeft u directe toegang tot de belangrijkste functies. Na het selecteren van de hoofdfunctie wordt het exacte programma gekozen met de rechterknop en vervolgens temperatuur en indien gewenst tijd ingesteld. De rechterknop is een draai-/drukknop. Draaien om de juiste waarde te kiezen, drukken om door te gaan naar de volgende instelling.

De toetsen onder het display lichten op al naar gelang deze gebruikt kunnen worden voor een bepaalde instelling. Zo wordt u intuïtief door de bediening geleid.

Automatische programma's

Naast alle mogelijke handmatige instellingen, hebben we voor een aantal populaire gerechten automatische programma’s samengesteld. U kiest het programma uit het menu en het apparaat stelt alles zelf in.
Het display toont u de functie, temperatuur en tijd.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud ovenruimte	50 Liter
Ovenhoogte	45 cm
Verwarmingswijze	Multifunctie Hete lucht, Microgolf

Bediening

Bediening	Draaiknop
Bediening op afstand	❌

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	3000 W

Gebruiksgemak

Zachte sluiting	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Breedte	59,7 cm
Diepte	54,7 cm
Hoogte	45,8 cm
Kleur	Zwart
Materiaal wanden binnenzijde	Email
Nisbreedte (minimaal)	56 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm
Nishoogte (minimaal)	45 cm

Microgolfkenmerken

Vermogen microgolf	1000 W

Onderhoud & Reiniging

Reiniging van de oven	Hydrolyse

Ovenkenmerken

Boven- en onderwarmte (conventioneel)	✅
Grill	✅
Onderwarmte	✅
Ontdooifunctie	✅

Veiligheid

Kinderbeveiliging	✅

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	**VRIJ**	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	**ZAT**	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	**ZON**	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		