

MG22M8274CT - 22L Samsung



Categorie: Microgolfoven
inbouw
Merk: Samsung
Model: MG22M8274CT/E1

8 8 0 6 0 9 4 3 0 5 0 7 4



8 806094 305074 >

479,99€

OMSCHRIJVING

Een perfecte maaltijd

Smart Moisture Sensor

Met slechts één druk op de knop analyseert de Smart Moisture Sensor de luchtvochtigheid binnenin het toestel, zodat de kookstand en -tijd automatisch aangepast kunnen worden om de perfecte maaltijd klaar te maken.

De ideale textuur

Grill + 30 sec

Gebruik de Grill + 30 sec-knop om je maaltijden de ideale textuur en kleur te geven, zodat het er even lekker uitziet als het smaakt. Met 30 seconden extra kooktijd zorgt de grill ervoor dat gerechten lekker bruin en knapperig worden.

Maaltijden warm houden

Keep Warm

Wanneer je veel gerechten tegelijkertijd bereidt, helpt de Keep Warm-functie alles op temperatuur te houden zonder dat gerechten overgaar worden. Zo blijft het eten lekker warm, alsof het vers uit de oven komt - aan

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

tafel!

Bevroren eten nu verser

Quick Defrost

Dankzij Quick Defrost kun je bevroren etenswaren snel en gelijkmatig ontdooien. Zo behouden ze hun versheid en structuur en kun je wanneer je maar wil lekker genieten van vlees, gevogelte, vis, brood, taart of fruit.

Binnenkant snel schoon

CERAMIC INSIDE™

De geglazuurde keramieken binnenkant is niet alleen glad en stevig, maar ook gemakkelijk schoon te houden, zodat je niet meer hoeft te schuren. Bovendien behoudt het zijn kleur beter en is het bestand tegen roest en krassen, waardoor het ook langer meegaat.

Besparen in stand-by

ECO Mode

ECO Mode vermindert energieverbruik aanzienlijk in de laagste stand-bystand ooit. Als je niet kookt, verbruikt de de microgolfoven een minimum aan energie om stand-by te staan; het toestel bespaart energie en jij bespaart geld.

Heerlijk krokante gerechten

Crusty Plate

Geniet van heerlijk krokante en knapperige gerechten met de Crusty Plate. Al je bevroren of overgebleven maaltijden, van pizza tot kipnuggets, worden zowel onder als boven prachtig goudbruin. Bovendien kun je eten bakken of frituren zonder olie.

SPECIFICATIE

Algemeen

Inhoud 22 Liter

Ovenfunctie 

Fysieke kenmerken

Binnenafmeting breedte 330 mm

Binnenafmeting 292 mm

Bediening

Bediening Drukknoppen


Grillkenmerken

Vermogen grill 1100 W

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u




VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN

Diepte	
Binnenafmeting	224 mm
hoogte	
Breedte	595 mm
Diameter van draaiplateau	25.5 cm
Diepte	320 mm
Draaischotel	
Hoogte	380 mm
Kleur	Zwart

Microgolfkenmerken

Aantal vermogensstanden microgolf	6
Vermogen microgolf	1300 W

Ovenkenmerken

Grill	
Ontdooifunctie	
Warmhouden	

Veiligheid

Kinderbeveiliging	
-------------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		