

BRL176/00 Lady Shaver Series 8000 Snoerloos scheerapparaat voor nat en droog gebruik Philips



Categorie: Ladyshaver
Merk: Philips
Model: BRL176/00



64,99€

OMSCHRIJVING

Zachte scheerbeurt voor een gladde huid

Ervaar een glad scheerresultaat over uw hele lichaam. De handige en gebruiksvriendelijke Philips Lady Shaver uit de 6000-serie is geschikt voor gevoelige gebieden en maakt de huid moeiteloos glad met respect voor uw gevoelige huid

- Zwevend enkel scheerblad
- 1,5 uur opladen
- +8 accessoires
- 2 snelheidsstanden

Een glad en zacht scheerresultaat

De Philips Lady Shaver uit de 8000-serie is ontworpen om zacht en comfortabel aan te voelen op de huid van verschillende lichaamsdelen*. 80% van onze consumenten bevestigt de afwezigheid van een branderig gevoel en roodheid**. Een gladde huid zonder dat dit ten koste gaat van het huidcomfort

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Afgeronde trimmeruiteinden voor een huidvriendelijk scheerresultaat

Afgeronde trimmeruiteinden voor en achter het scheerblad zorgen ervoor dat het scheerapparaat soepel over uw huid glijdt. 78% van de vrouwen is het ermee eens dat afgeronde trimmeruiteinden krassen voorkomen***

Bewegend enkel scheerhoofd voor een gelijkmatig scheerresultaat

Het bewegende scheerhoofd glijdt op natuurlijke wijze over de contouren en natuurlijke rondingen van uw lichaam en houdt zo nauw en continu contact met de huid voor een gelijkmatig resultaat

Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche

Voor zacht en comfortabel gebruik onder de douche of in bad. Met antisliphandvat voor optimaal nat en droog gebruik.

Tot 120 minuten draadloos gebruik met scheerhoofd

Met een oplaadbare batterij biedt de Philips Lady Shaver uit de 8000-serie tot 120 minuten draadloos gebruik met scheerhoofd. Het batterij-indicatielampje geeft aan wanneer uw scheerapparaat wordt opgeladen en wanneer de batterij vol of bijna leeg is

Ergonomische handgreep voor een moeiteloze bediening

De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam

Inclusief kap voor het gladtrekken van de huid

De kap voor het gladtrekken van de huid trekt de huid strak tijdens het scheren voor een zachtere ervaring

De scrubhandschoen helpt ingegroeide haartjes te voorkomen

Het gebruik van de scrubhandschoen helpt ingegroeide haartjes tussen scheerbeurten te voorkomen

USB-A-oplaadkabel meegeleverd, stroomadapter niet meegeleverd

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Neem contact met ons op via Consumer Care Center (www.philips.com/support) indien u een adapter nodig hebt.

Voetvrij met een draaiend epileerschijfje voor zijdezachte voeten

Onze 3-in-1 draaiende precisieschijf zorgt voor zachte voeten van hak tot teen in slechts 5 minuten. Gebruik de ultraprecisie rand voor nauwkeurige en grondige eeltverwijdering. De unieke draaiende schijf kan worden gebruikt voor de behandeling van grote oppervlakken en verzacht uw huid.

Inclusief trimhulpstuk en kam voor de bikinilijn

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Inclusief een trimhoofd en bikinitrimkam om gevoelige zones makkelijker te trimmen en vormen.

Opbergetui

Inclusief etui waarin alles kan worden opgeborgen

SPECIFICATIE

Accessoires

Aantal opzetstukken	8
Opbergetui	

Fysieke kenmerken

Kleur	Wit
-------	-----

Stroom

Batterijtechnologie	Lithium-ion
Oplaadtijd	1,5 h
Snoerloos	

Algemeen

Aantal snelheden	2
Scheerkop	
Te gebruiken onder de douche	

Gebruiksgemak

Waterbestendig	
----------------	---

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN